
4619 694 16421

Gebrauchsanweisung

AVM 840



Avant d'utiliser votre four Ustensiles  Il forno Mascherina Comandi Manopola di selezione del tipo di cottura Installazione Utensili Orologio	Descriptif du four Bandeau de commande Sélection du mode de cuisson Installation	Beskrivning Ugnens delar Kontrollpanel Funktionsväljaren Innan du tar ugnen i bruk Ugnens olika funktioner Översikt över lämpliga Kärl att användas i ugnen Klockfunktionen	NL  De Oven Bedieningspaneel Multifunctieknop Installatie Voor u begint Kookgerei	Das Gerät Bedienungsblende Wahlschalter Aufstellanweisung Vor der ersten Benutzung Zubehör Uhr
8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8888	20 20 20 22 22 23 24	4 5 5 5 5 5 4	<u>00</u>
Caracteristiques techniques  Microonde Funzioni tradizionali Grill / Turbo grill e Aria Ventilata Manutenzione e pulizia del forno Specifiche tecniche	Reglage de l'horloge Micro-ondes Function gril et turbogril Maintenance et entretien du four	Grill/turbogrill Mikrovågor Varmluft i kombination med mikrovågor Grill/turbogrill kombinerad med mikrovågor Skötsel Service Teknisk specifikation	Klok Microgolven Traditionele functies Gril/Turbogrill en Hetelucht Onderhoud en verzorging Technische gegevens	Mikrowellen Manueller Betrieb, Warmhalten, Unterbrechen,Vorheizen Grill/Turbogrill Grill/Turbogrill kombiniert mit Mikrowelle Wartung und Pflege Technische Daten
40 46 47 48	36 37 38 39	25 26 27 28 29 29	1 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	10 9 8 8 5

### **Assistenza**

Se il forno non funziona, chiamare il Servizio Assistenza dopo aver effettuato i seguenti controlli : La spia è bene inserita nella presa di corrente.

- La porta è chiusa correttamente.
- Il tempo di cottura è stato programmato.
- Controllare i fusibili e verificare se c'è un'interruzione di corrente.
- Aspettare 10 minuti, quindi riprovare a far funzionare il forno.

Chiamando il Servizio Assistenza, indicare sempre il numero di matricola e il numero di modello dell'apparecchio (vedere targhetta segnaletica situata nella parte posteriore del forno). Ciò per evitare inutili chiamate che verrebbero poi addebitate.

**Nota:** In caso sostituzione del cavo di alimentazione, richiedere il cavo originale al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

Attenzione
L'assistenza deve essere eseguita soltanto da un tecnico
addestrato dal fabbricante. E' pericoloso per chiunque altro eseguire questo lavoro di riparazione.


### Garanzia


Vedere le condizioni di garanzia fornite con il forno.

# Specifiche tecniche

Peso	Cavità del forno	בייוים ואיטווים	Dimensioni :		Ventilato	<b>G</b> iron	Grill						Impostazione tempo cottura	Programmatore	Livello potenza 2	Livello potenza	Livello potenza 4	Livello potenza 5	Livello potenza 6	Livello potenza 8	Livello potenza 10	Potenza Jet	IEC 705, 1000 g acqua)	Potenza microonde (secondo	Fusibile	Consumo	Tensione di alimentazione	N° del modello
33 kg	260 x 360 x 370 mm	395 x 550 x 540 mm	IX X X D	velocità	1700 W, ventilatore a due	rapido	2000 W. Infragrill ad avviamento	30 sec. ad intervalli di 3-6 min.	15 sec. ad intervalli di 1-3 min.	di 30–60 sec.	10 sec. ad intervalli	5 sec. fino a 30 sec.	a scatti di:	Elettronico 120 minuti	200 W	250 W	300 W	400 W	500 W	650 W	900 W	900 W			16 A	3700 W	230 V/50 Hz	AVM 840

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva CEE 87/308 sui radiodisturbi.





# Aufstellanweisung

# Bevor sie das Gerät anschließen

- Lesen Sie zuerst die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig gemeldet werden. Transportschäden müssen innerhalb 24 Stunden dem Händler Als erstes kontrollieren ob das Gerät äußerlich beschädigt ist. durch. Verwahren Sie die Anweisung griffbereit.
- Garantieunterlagen an sicherer Stelle auf. Das Gerät ist für eine Netzspannung von 220–230 V Lesen Sie die Garantieauskünfte und verwahren Sie die
- Wechselstrom 50 Hz bestimmt. Diese Daten sind auf dem Typenschild an der Geräterückseite angegeben.
- Kontrollieren Sie dann, daß das Gerät unbeschädigt ist. zum Gerät nicht beschädigt sind. geschlossen werden kann und daß die Anliegeflächen der Tür Kontrollieren Sie besonders, daß die Tür ordentlich
- eingesaugte Kühlluft darf höchstens eine Temperatur von aufgestellt werden. Die durch die Ventilationsöffnungen Das Gerät darf nicht in der Nähe einer anderen Wärmequelle 35°C haben. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
- Zur ausreichenden Belüftung muß der freie Abstand über dem
- Gerät mindestens 10 cm betragen.
- Das Gerät funktioniert nur bei geschlossener Tür. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf – es können Störungen
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Drucksachen aus dem Garraum.
- Entfernen Sie sämtliches Zubehör aus dem Garraum.

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Backblechen.

# Elektrischer Anschluß

Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muß mit der vorschriftsmäßig installierte Schukosteckdose angeschlossen Netzspannung übereinstimmen. Das Gerät muß an eine

Achtung
Für Schäden infolge Nichtbeachtung haftet der Hersteller

# TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

## Verpackung

außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor gekennzeichnet. Bei der Entsorgung % recycelbarem Material und usw.), das eine potenzielle Gefahr darstellt, die örtlichen Bestimmungen beachten. ist durch das Recycling-Symbol Die Verpackung besteht aus 100

Gerät durch unsachgemäße Entsorgung vorliegendes Gerät mit einer Markierung Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag negative Konsequenzen nach sich ziehen. für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit I**n Übereinstimmung** mit den Anforderungen

## Auf dem Produkt

Produktdokumentation ist oder der beiliegenden hin, dass eine Entsorgung abgebildet. Es weist darauf durchgestrichenen Abfalltonne tolgendes Symbol einer



und Elektronikgeräte. mit einer getrennten Sammlung für Elektrodieses Produkt im Recyclinghof

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Informationen über Behandlung, Verwertung Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen und Wiederverwendung dieses Produkts zu Gerät erworben haben, um weitere oder an den Händler, bei dem Sie dieses den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll

Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar Das Gerät vor dem Verschrotten durch

# Funzioni tradizionali in combinazione con le microonde

# Microonde con Grill/Turbo grill

Usare questa funzione per preparare mezzi polli, tagli spessi di carne per arrosti, polli interi, pesci interi o gratins. Il tempo di cottura di questi alimenti può essere ridotto fino al 50% con l'uso di questa funzione.

# croonde con aria ventilata

Usare questa funzione per torte alla frutta, pane e gratins che necessitano normalmente di un tempo di cottura più lungo.

# con le microonde, procedere come segue : Per usare una delle funzioni tradizionali in combinazione

- 1. Impostare il tempo desiderato e la potenza, come descritto al capitolo "Selezione del tempo e della potenza per la cottura".
- Selezionare la funzione tradizionale che desiderate e impostare la temperatura che desiderate usare.
- 3. Premere il tasto di avviamento.
- 4. Dopo la cottura, ruotare la manopola di selezione della temperatura del forno sullo zero.

Nota: Se state già usando una funzione tradizionale per mantenere il forno caldo, potete semplicemente mettere l'alimento nel forno e impostare il tempo e la potenza delle microonde e premere il tasto di avviamento per riscaldare rapidamente l'alimento. E' possibile usare anche la funzione Jet. Ricordiamo che quando suona il segnale acustico e si toglie l'alimento, la funzione tradizionale continua.

porta. Contrariamente, ruotare la manopola di selezione della temperatura del forno sullo zero per spegnere la funzione volete mantenere caldo il forno per altri usi, chiudere la

## Manutenzione Ø pulizia del forno

per pulire le superfici interne, la parte anteriore e posteriore spento. Usare un detergente liquido, acqua e un panno morbido dello sportello e l'apertura dello sportello. richiesta e deve essere eseguita con il forno a microonde La pulizia è la sola operazione di manutenzione normalmente

ancora al termine del processo di cottura, strofinare con un tempo quando il processo di cottura è terminato. Se è presente condensa all'interno dello sportello di vetro o nella parete del torno. Questa normalmente scompare dopo un breve periodo di panno umido. Cuocendo cibi con elevato tenore di umidità, si può formare

cui è stato spremuto il succo di un limone e facendo bollire la qualsiasi parte del forno a microonde. guarnizione dello sportello. Gli odori all'interno del forno Non lasciare accumulare grasso o particelle di cibo intorno alla possono essere eliminati disponendo un bicchiere di acqua in Non usare prodotti chimici o composti abrasivi per pulire

danneggiate, l'apparecchio non deve essere messo in funzione Nota: La guarnizione della porta e le zone adiacenti devono finché non è stato riparato da un tecnico qualificato, addestrato essere controllare regolarmente. Se queste zone sono


versamenti, pulire la base del forno. A intervallo regolari, specialmente se si sono verificati

Importante!


Accertarsi che la resistenza del Grill sia in posizione alta, prima di usare le funzioni grill.

## Per una pulizia facile:

1. Spingere la resistenza del grill contro il cielo del forno.



'n lateralmente e abbassare la resistenza. Spingere il gancio



Nota: Non effettuare cotture con il grill in posizione bassa.

## Funzione jet


e di mantenerlo caldo. in posizione spenta (nessuna spia accesa).

Questa funzione vi permette di riscaldare rapidamente l'alimento Assicurarsi che la manopola di selezione del tipo di cottura sia

avviamento e mantenimento al caldo.

Impostazione automatica del tempo e della potenza più

- Mettere l'alimento da riscaldare nel forno e chiudere
- Premere il tasto Jet start. Il tempo è automaticamente impostato a 30 secondi e la a scatti di 30 sec. fino a 2 ore il tasto Jet start. ripremendo ripetutamente E' possibile aumentare il tempo potenza al massimo livello.



il tasto di arresto. premuto il tasto Jet start. Per annullare la funzione Jet, premere Nota: E' possibile modificare il tempo e la potenza dopo aver

per 3 volte e il forno passa alla funzione di mantenimento al caldo. Sul quadrante appare "Hold". Ora il forno funzionerà Allo scadere del tempo impostato, suona un segnale acustico arresto la vostra pietanza, finché la togliete e premete il tasto di alla potenza più bassa per 20 minuti per mantenere al caldo

# Grill / Turbo grill e Aria Ventilata Funzioni tradizionali

### Gri⊟

hanno una superficie piatta. La resistenza del grill situata sul cielo della cavità del forno, dora bistecche e cotolette. Si consiglia l'uso del grill con alimenti che preriscaldare il grill per pochi minuti prima dell'uso. Usare rapidamente la superficie dell'alimento. Si raccomanda di questa funzione per preparare merende, hamburgers, salsicce,

### Turbo grill

la superficie. Usare questa funzione per preparare petti di Questa funzione è ideale per dorare e rendere croccante la superficie dell'alimento e per cuocerlo al centro senza bruciare Il calore arriva dalla resistenza del grill che è combinata con l'azione di un ventilatore per distribuire uniformemente il calore.

> per alimenti con superficie rotonda o forme irregolari pollo, salsicce, spiedini e pesce. Si consiglia l'uso del turbo grill

# Aria Ventilata 2 (velocità piena)


croccante per gli arrosti. Usarla per cuocere torte salate e torte Usare questa funzione per ottenere una superficie dorata e

# Aria Ventilata 1 (velocità ridotta)

e un interno degli arrosti più morbido. Usarla per biscotti, pasta sfoglia e pizze. Usare questa funzione per ottenere una superficie meno dorata

# Funzionamento del Grill / Turbo grill e ventilato

Selezionare una delle funzioni tradizionali : Grill / Turbo grill o Aria Ventilata (velocità piena o velocità ridotta) ruotando la manopola di selezione del tipo di cottura.




impostazione del tempo finché sul quadrante appare il tempo di cottura richiesto. Premere il tasto di

0 0

0 12:33 0

46



SECTOR

4. Premere il tasto di avviamento


Ruotare la manopola selet-



il programmatore funziona solo come programmatore (timer). Il grill continua a funzionare. Il ventilatore riprende il funzione turbo grill e si apre la porta, soltanto la resistenza possibile grigliare anche con la porta aperta. Quando si usa la tralasciare i punti 2 e 4. Quando si usa la funzione grill è durante la cottura. Quando si usa una delle funzioni tradizionali, funzionamento quando si chiude la porta usare il programmatore e il tasto di avviamento. Per questo acustico. E' possibile usare le funzioni tradizionali anche senza forno continua a funzionare anche dopo l'intervento del segnale Nota: E' possibile modificare sia il tempo che la temperatura del

# Vor der ersten Benutzung

Es ist wichtig, daß Sie das leere Gerät 60 Minuten aufheizen, bevor Sie das erste Mal Speisen darin zubereiten. Während dieser Zeit empfehlen wir Ihnen, für ausreichende Belüftung Gerät aufzuheizen: Ihrer Küche zu sorgen, da es durch das Verbrennen der Fettschutzschicht auf dem Grillheizkörper zu starker Geruchsbildung kommt. Bitte gehen Sie wie folgt vor, um das



### Heißluft

 Stellen Sie durch Drehen den Wahlschalter auf Position Heißluft

Drücken Sie die Starttaste

Das Gerät schaltet sich ein

STOP


START

 $\bigcirc$ 

O Sign

Die Garraumbeleuchtung geht an

 Die Kontrollampe f
ür Heißluft leuchtet auf







Drehen Sie den

Garraumtüre geschlossen ist)

(Uberprüfen Sie, daß die

Temperaturwahlschalter auf 250°C.

ORILL ORILL 30:00 FORCED AIR I FORCED ĊΊ 4.

eingestellte Temperatur erreicht

geht an, sie erlischt, wenn die

Die Temperaturkontrolleuchte Das Gebläse schaltet sich ein

റ്

- ein akkustisches Signal und die leißluft schaltet sich ab lach Ablauf der 30 Minuten ertönt
- Die Kontrollampe für Heißluft
- bleibt an

- Die Garraumbeleuchtung bleibt an Das Gebläse bleibt an
- თ )rücken Sie die Stoptaste sich ab Die Garraumbeleuchtung schaltet

STOP

JET START

0

0 START


- Das Gebläse schaltet sich ab

റ്

הלנו









### Grill

 Stellen Sie durch Drehen den Wahlschalter auf Position Grill

SELECTO

<u>≅</u>800 0 ARCE DI

ტ

Drücken Sie die Stoptaste

STOF

JET START

 $\bigcirc$ 


0 START

- · Die Kontrollampe für Grill leuchtet
- auf

Drücken Sie die Taste für die

Zeiteinstellung solange bis 30

- 3. Überprüfen Sie, daß die Temperatur Minuten im Anzeigefeld erscheint
- sein). Garraumtüre muß geschlossen von 250°C eingestellt ist. (Die
- Drücken Sie die Starttaste
- Die Garraumbeleuchtung geht an Das Gerät schaltet sich ein
- geht an, sie erlischt, wenn die Die Temperaturkontrolleuchte Das Gebläse schaltet sich ein
- eingestellte Temperatur erreicht
- und der Grill schaltet sich ab Nach Ablauf der 30 Minuten ertönt ein akkustisches Signal
- Die Kontrollampe f
  ür Grill bleibt an Das Gebläse bleibt an
- Die Garraumbeleuchtung bleibt an



Drehen Sie den Wahlschalter

₩ D E

醫量口

ARCE D

റ്

250

Die Kontrollampe bleibt an

Das Gebläse schaltet sich aus Die Garraumbeleuchtung erlischt

Bitte beachten Sie: Die Fettschutzschicht ist nun entfernt und erloschen sind solange bis sämtliche Kontrollampen



Wir empfehlen Ihnen die Türe zu Gerät ist jetzt allerdings sehr heiß.

öffnen, damit sich Gerät abkühlen

kan

das

Warnhinweis: Dieses Gerät wird beim Benutzen der konventionellen Beheizungsarten und auch im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle genauso heiß, wie ein beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Küche aufhalten. herkömmlicher Herd. Kinder sollten aus diesem Grund

ω

# Konventioneller Betrieb

verwendete Geschirr hitzebeständig bzw. backofengeeignet Wenn Sie mit Heißluft, Grill oder Turbogrill arbeiten, muß das

## Mikrowellenbetrieb

gegenüber den Temperaturen der erhitzten Speise beständig Geschirr mikrowellentransparent sein. Außerdem muß es Wenn Sie mit Mikrowelle arbeiten, muß das verwendete

## Kombinationsbetrieb

mikrowellentransparent als auch hitzebeständig sein. Wenn Sie Mikrowelle kombiniert mit Heißluft, Grill oder Turbogrill benutzen, sollte das verwendete Geschirr sowohl

	_
ı	5
1	Welche
١	<u> </u>
	C
	5
	ā
	iń
ı	•
ı	Ν
١	
ı	<u></u>
ı	×
١	behö
ł	= =.
ı	<u>Ö</u> :
ı	_
ı	Q
ı	<u> </u>
ı	=
ı	Ť
ı	=:
ı	n
ı	_
1	h
ı	₹
ı	е
ı	7
ı	1
ı	
4	7
ı	Œ
ı	- ₹.
ı	3
ı	
ı	Ь
ı	е
ı	7
ı	_
	₽
ı	Z
ı	Ť
١	<
ı	~
ı	20
J	
1	Welches Zubehör darf in Ihrem Gerät benutzt werden
ı	4
ı	
U	
ı	

Material	Heiß- luft	Turbogrill/ Grill	Mikro- welle	Kombina- tion
Glas (allgemein)	nein	nein	ja (1)	nein
Glas (hitzebeständig)	<u>а</u> .	ja (4)	ja (1)	ja (1)
Glaskeramik und Keramik	<u>'</u>	ja:	ja (1)	ja (1)
(hitzebeständig)				
Tongeschirr	<u>a</u>	ja:	ja (1)	ja (1)
Porzellan (hitzebeständig)	₫.	ja (4)	ja (1)	ja (1)
Kunststoff (allgemein)	nein	nein	ja (4)	nein
Kunststoff (hitzebeständig)	ja (4)	nein	<u>a</u>	ja (4)
Aluminiumgeschirr/				
Aluminiumfolie	<u>a</u>	<u>a</u>	nein (2)	nein (2)
Backbleche	ja (3)	<u>a</u>	nein	nein
Metall	<u>a</u>	ja:	nein	ja (6)
Papier	nein	nein	ja (5)	nein
Glasfettpfanne	<u>a</u>	ja	<u>a</u> .	ja
Rost	<u>a</u>	ja	<u>a</u>	<u>a</u>
Metallbackformen	<u>, a</u>	nein	nein	<u>'</u>

- (1) Ohne Metallteile oder Metalldekor.(2) Es ist möglich. Aluminiumfolie zum Abdecken
- empfindlicher Teile zu verwenden (dies verhindert ein Übergaren).
- (3) Die mitgelieferten Backbleche f
  ür Heißluft/Grill sind f
  ür den Solobetrieb geeignet, jedoch nicht für die Mikrowelle.
- (4) Siehe dazu die Herstellerangaben.
  (5) Für kurzfristiges Erhitzen.
  (6) Wenn ein Teil des Lebensmittels frei bleibt.

# Verwendung von Einwegbehältern aus Aluminium

aufgeführten Punkte können zum Erhitzen und Auftauen und bessere Resultate. Kunststoff oder Papier ergeben allerdings kürzere Erwärmzeiten Mikrowelle zu benutzen. Bei Beachtung der nachstehend Grundsätzlich gilt die Regel, keine Metallbehälter in der Einwegaluminiumbehälter verwendet werden. Behälter aus

- Entfernen Sie immer den Deckel, da sonst das
- Mikrowellengerät beschädigt werden könnte. Verwenden Sie nur neue und unbeschädigte Aluminium-
- Behälter, die höher als 5 cm sind, sollten nicht verwendet
- Der Behälter muß mindestens zur Hälfte gefüllt sein
- Funkenüberschläge zu vermeiden. Mindestabstand von 1 cm eingehalten werden, um zwischen den Aluminiumbehältern selbst, muß ein Zu den Seitenwänden des Mikrowellengerätes und auch
- Der Aluminiumbehälter muß immer auf der Bodenplatte Permanente Verwendung von Aluminiumbehältern verkürzt stehen.
- Das Erhitzen von Lebensmitteln in Aluminiumbehältern die Lebensdauer des Magnetrons.
- Pappbehältern bis zum Doppelten der Zeit. Die Garzeit kann erfordert im Verhältnis zu Plastik-, Porzellan- oder sehr unterschiedlich sein

# Microonde

# Microonde - che cosa sono?

lunghezza d'onda. radio. Questi tre tipi di energia differiscono solo per la rispettiva esempi di questa energia sono la normale luce solare e le onde Le microonde sono un tipo di energia elettromagnetica. Altri due

sole

dalle microonde e attraverso lo sfregamento delle stesse contengono acqua o grassi e agiscono pertanto come ricevitori per l'energia a microonde. Le molecole d'acqua sono eccitate Le microonde vengono assorbite dall'acqua e dall'olio. Tutti i cib

> esattamente come la luce viene riflessa da uno specchio. microonde. Le microonde vengono riflesse dal metallo conseguenza, questi materiali non verranno riscaldati dalle anche le microonde hanno la possibilità di passare attraverso materiali tipo carta, vetro, porcellana, plastica e aria. Di iene il riscaldamento. Esattamente come la normale luce del passa attraverso il vetro, la plastica trasparente e l'aria,

- Importante quando si utilizza la funzione microonde
   Non usare il forno a microonde per la cottura o il riscaldamento di uova intere con o senza guscio.
- Non usare il forno a microonde per riscaldare liquidi in Non usare il forno a microonde per friggere in olio in quanto non è possibile controllare la temperatura dell'olio.

Riferirsi sempre ad un libro di cottura per le microonde, per i

per la cottura e il riscaldamento dei cibi.

ventilatore si ferma.

dettagli, in particolare se si cuociono o si riscaldano cibi che

Non usare il forno a microonde per asciugare carta, tessuti o altri materiali combustibili. provocare danni all'apertura della guarnizione.

contenitori sigillati. L'inevitabile aumento di pressione può

- di iniziare il processo di cottura. In questo caso non c'è il cosiddetto ritardo di cottura può avere come conseguenza Durante la cottura e specialmente riscaldando dei liquidi inserire un cucchiaino da tè nella tazza o nella coppa prima quando si toglie il recipiente (tazze o coppe ad esempio), la punto di ebollizione senza che siano visibili bolle. Questo fuoriuscita del liquido e il pericolo di ustioni. Per evitare ciò, (acqua) nel forno a microonde, è possibile raggiungere il
  - Rimuovere i legacci di filo metallico dai sacchetti di plastica quando si usano carta, plastica o altri materiali combustibili el processo di cottura

Non lasciare il forno privo di sorveglianza, specialmente

sempre dopo la cottura (e solo se richiesto).

Non cuocere eccessivamente i cibi. Aggiungere l'alcool

er ridurre il rischio di incendio nella cavità del forno:

ontengono alcool.

- o di carta prima di introdurli nel forno a microonde.
- icroonde siano adatti per la cottura a microonde. ssicurarsi che gli utensili che si usano nel forno a
- nel forno, altrimenti il forno si danneggia. lon far funzionare le microonde con la leccarda metallica
- Se il materiale all'interno del forno si incendia, mantenere oresa di corrente. chiuso lo sportello, spegnere il forno e togliere la spina dalla

# Come scegliere il livello di potenza

Uno dei principali vantaggi del forno a microonde, è il breve tempo di cottura. Pertanto non superare i tempi consigliati il

rischio di danno da parte del metallo al forno a microonde.

dispone dei seguenti livelli di potenza : Per la massima flessibilità nel processo di cottura, il forno

Jet/Livello 10= Riscaldamento veloce. Da usare per il riscaldalivello più basso. altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere un mento veloce di alimenti quali zuppe, caffè, tè o

Livello 7-8= quando serve una cottura più accurata. Es.: salse, alimenti a base di uova e formaggio e per finire la cottura di cibi in casseruola. Può essere Equivale a 3/4 della piena potenza. Da usare usato anche per riscaldare.

> Livello= Livello 4-6 = 3 Scongelamento. Da usare specialmente per gli Potenza media. Da usare per sobbolliture. Es.: stufati, e per riscaldare pasticceria.

Livello 2= scongelamento ma anche per ammorbidire Potenza bassa. Può essere usata per lo alimenti crudi. E' possibile scegliere anche il burro, formaggio e gelati.

## Selezione del tempo e della potenza per la

in posizione spenta (nessuna spia accesa) Assicurarsi che la manopola del selettore del tipo di cottura sia

4. Premere il tasto di avviamento.

Il ventilatore si mette in moto.

lampada della cavità si accende.


O å

O Single

START

forno funziona

- 1. Mettere l'alimento nel forno e chiudere la porta
- 3. Premere il tasto per la Premere il tasto di impostazione del tempo finché il tempo di cottura selezione della potenza per quadrante richiesto appare sul
- impostare il livello di potenza richiesto.
- La spia delle microonde si



- - Nota: E' possibile modificare il tempo e il livello di potenza durante la cottura.
- Allo scadere del tempo impostato per la cottura suona un egnale acustico.
- ventilatore continua a funzionare. e microonde si spengono.
- a lampada della cavità è accesa.

0000

რ

Premere il tasto di arresto.

La lampada della cavità si

spegne.

La spia delle microonde si spegne.



# Contenitori/vaschette di alluminio e microonde

a microonde, ma se si seguono le regole sottoriportate, è Generalmente non bisogna usare contenitori di metallo nel forno quando si usano recipienti di plastica o carta. ed i risultati di cottura non sono paragonabili ai risultati ottenuti scongelare con le microonde. Il tempo è normalmente più lungo possibile usare vaschette di alluminio a perdere per riscaldare e

- danneggiare. Togliere sempre il coperchio, altrimenti il forno si può
- Usare solo contenitori di alluminio nuovi e non danneggiati.
- Evitare l'uso di vaschette di alluminio con altezza superiore a 5
- Il contenitore deve essere pieno almeno fino a metà.
- Tra il contenitore e le pareti del forno e tra due contenitori di formazione di scintille. alluminio, lasciare una distanza di almeno 1 cm., per evitare la
- Appoggiare sempre il contenitore di alluminio sul vassoio inferiore.
- durata del magnetron. L'uso frequente di contenitori in fogli di alluminio diminuirà la
- carta. Il tempo di preparazione del cibo varia notevolmente. Quando si usano contenitori/vaschette di alluminio, usare il Il riscaldamento degli alimenti in contenitori in fogli di alluminio riscaldamento in contenitori di plastica, vetro, porcellana o richiede normalmente fino al doppio del tempo, paragonato al
- livello di potenza 8 o un livello inferiore.

## Orologio

# Come regolare l'orologio

un'interruzione di corrente, il quadrante è vuoto. Su richiesta, è possibile avere un orologio digitale (24 ore). Se la funzione Quando l'apparecchio è collegato elettricamente o dopo

orologio non è programmata nel forno, il quadrante resta vuoto finché si imposta il tempo di cottura.

Drücken Sie den

24 h Uhr ist.

blinken.

und die beiden rechten Ziffern

Tageszeiteinstellknopf erneut

# Regolazione dell'orologio

1. Premere il tasto orologio. lampeggiano. Le due cifre a sinistra

0


0 0

0 12:31

0

Premere il tasto di

- Premere il tasto di tempo, il tasto di destra lo quadrante visualizza le 24 ore. impostazione del tempo. Il raggiunge l'ora desiderata. aumenta. Fermarsi quando si Il tasto di sinistra diminuisce il
- Premere ancora il tasto lampeggiano. orologio e le due cifre a destra



ĊΊ Premere il tasto orologio e tasto di sinistra lo diminuisce, il l'orologio funziona. dei minuti esatti). impostazione del tempo. Il (Fermarsi al raggiungimento tasto di destra lo aumenta.



secondi. Se dopo aver regolato l'orologio, questa funzione non è forno premendo il tasto orologio. L'ora viene visualizzata per 3 più necessaria, premere il tasto orologio e poi il tasto di arresto. Nota: L'ora può essere guardata durante il funzionamento del

### Uhr

## **Tageszeitanzeige**


eingegeben wird. Stromausfall hat das Gerät keine Digitalanzeige. Wenn gewünscht, kann die Tageszeit programmiert werden. Wenn nicht, bleibt das Display solange ohne Anzeige, bis die Kochzeit Beim erstmaligen Anschluß an das Stromnetz oder nach einem

## Einstellung der Uhr


 Drücken Sie den Stunden blinken. Tageszeiteinstellknopf. Die beiden linken Ziffern für die



0 0 0 12:00



Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Zeit solange +/linke Taste -). angezeigt sind (rechte Taste bis die richtigen Minuten



abgefragt werden. Die Uhrzeit erscheint dann 3 Sekunden lang in der Digitalanzeige. Kochvorgang durch Drücken des Tageszeiteinstellknopfes Beachten Sie: Die aktuelle Uhrzeit kann auch während dem

Uhr beginnt zu arbeiten.

0


 $\bigcirc$ 


0

Drücken Sie den Tageszeit-

einstellknopf erneut und die

Stop: nicht Wenn Sie, nachdem die Tageszeit eingestellt ist, diese Funktion die Anzeige wird nach 30 Sekunden erlöschen oder die taste drucken mehr benötigen, drücken Sie den Tageszeiteinstellknopf





# Mikrowellen – was ist das?

ist die Wellenlänge. Der einzige Unterschied zwischen diesen drei Arten von Energie Gewöhnliches Tageslicht und Radiowellen zind zwei andere. Mikrowellen sind eine Art von elektromagnetischer Energie.

werd Empfänger für die Mikrowellenenergie dar. Die Wassermoleküle Alle Genauso wie gewöhnliches Tageslicht durch Glas, sich das Wasser erhitzt. Mikrowellen werden von Wasser und Fett (Öl) aufgenommen. Speisen enthalten Wasser oder Fett und stellen deshalb len von den Mikrowellen in Bewegung versetzt, wodurch

Mikrowellen erhitzt. Ę Mikrowellen Material wie Papier, Glas, Porzellan, Kunststoff und durchdringen. Diese Materialien werden also nicht von den

durchsichtigen Kunststoff und Luft dringt, können die

Mikrowellen werden von Metall reflektiert, zurückgeworfen, so ein Spiegel Licht reflektiert.

<u>¥</u>ie

σ

# Wichtige Hinweise bei der Anwendung von Mikrowellengeräten

Mikrowellengeräte sind sicher; zur Vermeidung von Schäden und eventuellen Verletzungen sind jedoch folgende Punkte

- Beim Kochen, insbesondere beim Nacherhitzen von vor dem Erhitzen umgerührt werden. Die Funktion des Siedeverzug kann bei Entnahme des Gefäßes vorkommen, daß die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die Flüssigkeiten (Wasser) im Mikrowellengerät kann es nicht beeinflußt. Mikrowellengerätes wird in diesem Falle durch das Metall ein Teelöffel in das Gefäß mit Wasser gegeben werden und führen (Verbrennungsgefahr). Um dies zu vermeiden, sollte Dampfblasenbildung und somit zu plötzlichem Überkochen (Erschütterung) zu einer plötzlich beginnenden Flüssigkeit siedet nicht gleichmäßig. Dieser sogenannte typischen Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Die
- erhitzen, da der Dampf nicht entweichen und ein Uberdruck Keine festverschlossenen Behälter im Mikrowellengerät enstehen kann (öffnen)
- Metallklemmen oder Verschlüsse, die Metalldrähte enthalten, deshalb zu entfernen. können Funkenbildung im Gerät verursachen und sind
- Verwendung in Mikrowellengeräten eignet. Bestimmte Kontrollieren Sie, ob sich das Material des Behälters zur
- geringen Speisemengen. Kunststoffe können "weich" werden und ihre Form verlieren. können Risse entstehen, besonders beim Erwärmen von In anderen Kunststoffen und bestimmten Keramiktypen
- Die Eignung eines Behälters kann kontrolliert werden, indem man ihn mitten in das Gerät stellt, eine mit Wasser gefüllte Minute lang erhitzt. Der Behälter sollte danach nicht mehr als Kaffeetasse daneben stellt und dann mit voller Leistung eine
- stehen, besonders nicht, wenn Speisen in Papier, Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt Kunststoffen oder anderen brennbaren Materialien erwärmt

- Lebensmittel verkohlen, wobei sich gegebenenfalls Rauch entwickelt. Halten Sie hierbei die Tür geschlossen und Bei viel zu langer Erwärmungszeit können bestimmte schalten Sie das Gerät aus, um eventuell entfachendes Feuer zu ersticken.
- sein, da sonst das Gerät beschädigt werden kann. Das Gerät darf nicht ohne Speisen/Getränke eingeschaltet
- oder wieder aufgewärmt werden, da sie oft innen überhitzt Ganze Eier, mit oder ohne Schale, können nicht gekocht werden und dann zerplatzen.
- Gewisse Lebensmittel mit niedrigem Wassergehalt wie z.B. Füllungen, sind vorsichtig zu erwärmen, sonst können sie zu Speiseöl, Blockschokolade und Backwerk mit süßen heiß werden oder den Behälter beschädigen.
- Mikrowellengerät bestimmt sind. Das Metall reflektiert Speise nicht erreichen. Verwenden sie keine Behälter oder Verpackungen aus nämlich die Mikrowellen und diese können dann die jeweilige Metall, falls diese nicht ausdrücklich zum Erwärmen im
- Gebrauchsanweisung versehen. Diese sind unbedingt Für Mikrowellengeräte zugelassene Behälter und zubeachten! Verpackungen sind mit Informationstext und
- Glas bestehen oder mit Metalldekor versehen sind, da diese beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Teller oder Behälter, die aus gefärbtem
- das Mikrowellengerät gestellt werden. Bei Milchflaschen ist auch der Sauger zu entfernen. Nach Entnahme der unbedingt darauf zu achten, daß diese nicht verschlossen in Beim Erwärmen von Babyflaschen und Babynahrung ist Babyflasche ist der Inhalt umzurühren und die Temperatur

# Garen, Erwärmen und Auftauen im Mikrowellengerät

keine Gefahr des Anbrennens. die Erwärmung schnell und energiesparend. Das Kochgeschirr von allen Seiten her gleichzeitig einige Zentimeter in die Speise Schwingung erzeugt Reibungswärmen. Die Mikrowellen dringen Speise von den Mikrowellen in Schwingung versetzt. Diese wird nur durch die warme Speise erwärmt; demnach besteht kein Topf und keine Pfanne zuerst erhitzt werden muß, erfolgt ein. Es wird also nicht nur die Speisenoberfläche erwärmt. Da In einem Mikrowellengerät werden die Moleküle der jeweiligen

> jedoch schneller und auf andere Weise vor sich. werden. Das Zubereiten von Speisen im Mikrowellengerät ist schneller und mit einem geringeren Wasserzusatz gekocht herkömmlichen Kochen. Das beruht darauf, daß die Speisen Die Geschmacksstoffe und der Nahrungswert der Speise dem herkömmlichen Kochen sehr ähnlich; das Erwärmen geht werden im Mikrowellengerät besser erhalten als beim

# Allgemeine Hinweise

bei der Verwendung des Mikrowellengerätes folgende Grundregeln beachtet werden: teilweise vom herkömmlichen Kochen unterscheidet, müssen Da sich das Zubereiten von Speisen im Mikrowellengerät

## Wahl der Leistungsstufen

Die Wahl verschiedener Leistungsstufen ermöglicht eine erhöhte Flexibilität beim Kochen im Mikrowellengerät, genau wie beim gewöhnlichen Kochen.

0

Dieses Mikrowellengerät hat folgende Leistungsstufen: Stufe 10 volle Leistung des Gerätes wird zum Zubere volle Leistung des Gerätes wird zum Zubereiten und Erhitzen von Gemüse, Fisch, Fleisch u.a.m.

Stufe 7–8 entspricht 3/4 Leistung. Diese Stufen sind beim Eiergerichten und beim Fertigkochen von Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und vorsichtigeren Zubereiten zu empfehlen, z.B. bei

Stufe 4–6 die mittlerere Geräteleistung eignet sich zum Garen Eintopfgerichten. sowie zum Erwärmen.

Stufe 2 Stufe 🏩 verwendet man zum Auftauen, besonders von rohen Anwärmen von Butter, Käse und Eis verwendet ist die niedrigste Leistungsstufe des Mikrowellengerätes und wird beispielsweise zum Zutaten. Auch Stufe 2 kann sich hierfür eignen.

### Prima di usare il forno

e farlo funzionare per 30 minuti per ogni resistenza (grill e Per proteggere il forno durante il trasporto e lo stoccaggio, le toglierla, riscaldare il forno alla temperatura massima (250°C) resistenze sono coperte da una pellicola di protezione. Per

> forno). Questo procedimento potrebbe formare cattivi odori. Consigliamo quindi di arieggiare la cucina. Per togliere la pellicola di protezione, seguire la procedura sottoriportata :

3. Ruotare la manopola selettore temperatura del forno su

# Resistenza della funzione Aria Ventilata

- 1. Impostare la funzione Aria Ventilata a potenza piena Premere il tasto di selezione del tempo finché sul quadrante ruotando la manopola di selezione del tipo di cottura.
- 3. Ruotare la manopola selettore temperatura del forno su appare 30 min.
- 4. Premere il tasto di avviamento.
  5. Allo scadere dei 20 minuti
- Allo scadere dei 30 minuti, entra in funzione un segnale La spia della funzione ventilata resta accesa. acustico e la funzione ventilata continua a funzionare Il ventilatore funziona.
- Disinserire la funzione ventilata ruotando la manopola di vari tipi di cottura sono spente selezione del tipo di cottura finché tutte le spie relative ai La lampada della cavità resta accesa.

# Resistenza del grill

- Premere il tasto di selezione del tempo finché sul quadrante
- Allo scadere dei 30 minuti, entra in funzione un segnale Premere il tasto di avviamento. selezione del tipo di cottura finché tutte le spie relative ai Disinserire la funzione Grill ruotando la manopola di La spia del grill resta accesa. acustico e la funzione Grill continua a funzionare. La lampada della cavità resta accesa. Il ventilatore continua a funzionare.
- Vota : La pellicola di protezione è stata eliminata ed il forno è pronto per l'uso. Tenete presente che il forno ora è molto

vari tipi di cottura sono spente.

. Aprire la porta del forno e lasciarlo raffreddare

- appare 30 min.

 Impostare la funzione Grill ruotando la manopola di selezione del tipo di cottura.

## Attenzione

Sorvegliate i bambini durante il funzionamento del forno. Come il vostro forno tradizionale, anche questo forno a tradizionali o delle funzioni combinate con le microonde. microonde diventa caldo durante l'uso delle funzioni

## Utensili

## Uso tradizionale

al calore sviluppato dal forno Turbo grill, assicurateVi che gli utensili di cottura siano resister Quando usate la funzione Aria Ventilata o la funzione Grill o

# Uso con solo microonde

anche essere resistenti al calore del cibo caldo. passare le microonde (non le riflettano) prima di usarli. Devono Quando usate le microonde, accertarsi che gli utensili lascino

# Uso in combinazione (Microonde+Grill o Aria Ventilat

Quando usate le microonde combinate con la funzione Ventilat lascino passare le microonde, prima di usarli. Grill/Turbo grill, accertarsi che gli utensili siano da forno e ch

# Quali utensili possono essere usati nel forno?

				5
₫.	Materiale	Cottura con funzione Ventilata o Grill	Microonde	Combinata
	Vetro (in generale)	No	Si(1)	No
	Vetro (da forno)	<u>S</u> :	<u>Si</u>	<u>S</u>
	Vetroceramica e ceramica			
,	(da forno)	<u>S</u>	Si(1)	<u>S</u> :
	Terracotta	Si	<u>S</u> :	<u>S</u>
	Porcellana (da forno)	<u>S</u>	<u>S</u>	Si(1)
	Plastica (in generale)	No	Si(2)	S 6
a)	Plastica (da forno)	Si(2)	Si(2)	Si(2)
<u>s</u>	Contenitori di alluminio/			
Ď į	fogli di alluminio	<u>S</u>	Si(3)	<u> </u>
ō	Bacinelle di metallo	Si(4)	N <sub>o</sub>	Si(4)
	Metallo (pentole, ecc.)	Ñ	N <sub>o</sub>	No
	Carta	No	<u>Si</u>	No
	Paglia e legno	No	<u>S</u>	N <sub>O</sub>

- Senza parti o bordi metallici.
- Alcuni tipi di plastica sono resistenti solo fino a determinate temperature. Verificare la resistenza attentamente.
- E' possibile usare fogli di alluminio per proteggere parti delicate di alimenti (per evitare una cottura eccessiva),
- poiché il metallo impedisce l'assorbimento dell'energia microonde da tuttavia se sono molto profondi, ridurranno fortemente l'efficienza, Nei metodi di cottura combinati è possibile usare utensili di metallo, parte degli alimenti

## nstallazione

# Prima di collegare il forno alla rete elettrica

- Per favore leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare il forno. Conservare le istruzioni per ulteriori future consultazioni.
- Vi preghiamo completare la garanzia e ritornarla al nostro Servizio Assistenza.
- guarnizione non sia danneggiata. che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificare
- Installare il forno su una superficie piana e stabile lontano da
- forno, non deve superare i 35°C.
- forno uno spazio di almeno 50 mm. Le aperture di ventilazione
- antenne, può causare interferenze. Se il forno è installato vicino ad apparecchio radio, televisivo o
- Togliere eventuali accessori dall'interno del forno.

qualificato, in conformità alle norme locali vigenti. Prima di collegare il forno accertarsi che : -'apparecchio deve essere installato da un elettricista

- La tensione di alimentazione della vostra abitazione
- assorbita dall'apparecchio, che è indicata sulla targhetta matricola.

altre sorgenti di calore. L'aria di raffreddamento, che entra nel

- sul forno non devono essere coperte.

  Il forno funziona solo se la porta è stata chiusa correttamente. Per assicurare una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il
- Togliere eventuali protezioni in cartone dall'interno del forno.

# Collegamento elettrico

- corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta matricola. L'impianto elettrico sia in grado di assorbire la potenza

 L'impianto della messa a terra sia efficace.
 Occorre prevedere un dispositivo di interruzione onnipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3mm posto a circa 2 metri dall'apparecchio, come mezzo di isolamento.

# CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

### mballo

quanto potenziale fonte di pericolo. smaltimento seguire le normative simbolo del riciclaggio. Per lo al 100% ed è contrassegnato dal tenuto fuori dalla portata dei bambini in plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di Il materiale d'imballo è riciclabile


conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia Waste Electrical and Electronic Equipment Questo apparecchio è contrassegnato in

a prevenire le potenziali conseguenze negative

smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce

per l'ambiente e la salute.

accompagnamento indica che sulla documentazione di presso l'idoneo punto di ma deve essere consegnato trattato come rifiuto domestico questo prodotto non deve essere raccolta per il riciclaggio di



smaltimento dei rifiuti. Disfarsene seguendo le normative locali per lo Per ulteriori informazioni sul trattamento,

tagliando il cavo elettrico di alimentazione. Prima della rottamazione, rendetelo inservibile contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di il quale il prodotto è stato acquistato. raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso recupero e riciclaggio di questo prodotto,


42

# Garen mit Zeit und Leistung

Vergewissern Sie sich, daß der Wahlschalter auf 0 – Position steht.








Leistungsstufe erscheint.Die Kontrollampe für Mikrowelle ist an





Drücken Sie die Starttaste

4.

- Die Garraumbeleuchtung geht an Das Gebläse schaltet sich ein Das Gerät ist in Betrieb



während des Kochens verändert werden Beachten Sie: Sowohl Garzeit als auch Leistungsstufe können

- lach Ablauf der Gardauer ertönt ein akkustisches Signal Die Mikrowelle schaltet sich ab
- Das Gebläse bleibt an
- Die Garraumbeleuchtung bleibt an
- Die Mikrowellenkontrollampe erlischt

<u>ق</u>

- Drücken Sie die Stoptaste schaltet sich ab Die Garraumbeleuchtung
- Das Gebläse schaltet sich ab



### Jet

Wiederwärmen und Warmhalten von Speisen. steht. Diese Funktion ermöglicht sowohl schnelles Vergewissern Sie sich, daß der Wahlschalter auf 0 - Position


ω

Gerät schaltet automatisch auf Warmhaltefunktion. Im Vach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal und das

# und Warmhalten.

Automatische Einstellung von Zeit und Leistung mit Starten

- Stellen Sie die Speise, die erhitzt werden soll, in das Gerät und schließen Sie die Türe.
- Einmal die Jetstarttaste drücken. Es zu 5 Minuten erhöht werden. und die höchste Mikrowellenleistung werden automatisch 30 Sekunden Zeit in 30 Sekundenschritten auf bis eingestellt. Durch mehrmaliges Drücken der Jetstarttaste kann die



STOP  $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ START

> Beachten Sie: Die Zeit- und Leistungseinstellung kann nicht nerausgekommen werden und die Stoptaste gedrückt wird Display erscheint "HOLD" Das Gerät arbeitet nun niedrigster eistungsstufe 20 Minuten oder bis die Speisen

mehr verändert werden, wenn Sie die Jetstarttaste gedrückt haben. Zum Löschen müssen Sie jetzt die Stoptaste drücken.

# Manueller Betrieb, Warmhalten, Unterbrechen, Vorheizen

# Unterbrechen des Kochvorganges

um nachzusehen, oder die Speise falls notwendig zu wenden. Wenn die Türe geöffnet wird, blinkt das Anzeigefeld um anzuzeigen, daß der Koch/Wiedererwärmvorgang unterbrochen Während dem Garen kann die Türe jederzeit geöffnet werden ist. Wenn Sie die Türe öffnen, beachten Sie bitte folgendes:

# Falls Sie den Kochvorgang fortsetzen wollen

Beachten Sie: Wenn Sie mit der Jetstufe arbeiten, müssen Sie die Jetstarttaste erneut drücken. Schließen Sie die Türe und drücken erneut die Starttaste.

## Falls Sie den Kochvorgang nicht mehr fortsetzen wollen Nehmen Sie die Speise aus dem Gerät und drehen Sie alle

Knöpfe auf 0, schließen Sie die Türe und drücken die Stoptaste.

'n

auf die gewünschte Temperatur drehen.

porta

traditionellen Funktionen gearbeitet haben.

Drehen Sie den Wahlschalter immer auf 0 wenn Sie mit den

Nach dem Kochen

ANR D

- schaltet das Gerät Sie keine Zeit eingeben, Die Starttaste drücken. Wenn
- automatisch auf manuellen

0 STOP

0

START

START

 Die Temperaturkontrolleuchte leuchtet auf. Sie erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist

### Vorheizen

zum Vorheizen den manuellen Betrieb zu wählen, da bei dieser Funktion die Mikrowelle nicht zugeschaltet wird. Türe schließen. Manchmal ist es notwendig das Gerät vorzuheizen um beste Resultate zu erzielen. Vorheizen erfolgt immer mit einem leeren einer Beschädigung des Gerätes führen. Wir empfehlen Ihnen Wenn dabei die Mikrowelle zugeschaltet wird, kann dies zu Garraum, und daher darf die Mikrowelle nicht zugeschaltet sein.







# Grill/Turbogrill

empfehlen Ihnen den Grill vor der Benutzung für einige Minuten eignet sich besonders für flache Grilladen. Snacks, Hamburger, Würsten, Steaks und Koteletts. Der Grill vorzuheizen. Wählen Sie diese Funktion für die Zubereitung von kann die Oberfläche der Speisen schnell bräunen. Wir Der Grillheizkörper befindet sich an der Decke des Gerätes, und

zu bräunen und knusprig zu machen, während diese garen ohne verteilen. Diese Funktion ist ideal um Speisen an der Oberseite Luftumwälzung zugeschaltet um die Hitze gleichmäßig zu Die Hitze kommt vom Grillheizkörper und gleichzeitig wird die daß sie verbrennen. Wir empfehlen diese Funktion für die

> unregelmäßig geformte Speisen. Zubereitung von Braten, Hühnerbrüsten, Spießen und Fisch. Der Turbogrill ist besonders geeignet für runde oder

## Heißluft II (volle Kraft)


Backen von Pasteten und Kuchen. Diese Funktion ist geeignet für knusprigen Braten, für das

## Heißluft I (halbe Kraft)

Diese Funktion sollte eingesetzt werden, wenn Sie eine weniger knusprige Oberfläche und eine saftigere Mitte des Bratens wünschen. Des weiteren für Kleingebäck, Brötchen und Pizzas.

# Der Betrieb von Grill/Turbogrill und Heißluft

1. Wählen Sie eine der konventionellen Funktionen: Wahlschalter. Grill/Turbogrill oder Heißluft (halbe oder volle Kraft) mit dem



Drücken Sie den gewünschte Kochzeit Zeitschalttaste bis die

0

0E:1 0 0

 $\infty$ 




3. Drehen Sie am Temperatur-

4. Drücken Sie die Starttaste



geöffneter Tür möglich. Falls bei Turbogrill die Tür geöffnet ist, ist nur das Grillelement in Betrieb. Der Ventilator läuft sobald die Übergehen Sie einfach Schrift 2 und 4. Grillen ist auch bei des Kochens zu verändern. Wenn Sie die konventionellen Hinweis: Es ist möglich, die Zeit und die Temperatur während Funktionen ohne Zeitschaltuhr und Startknopf anzuwenden. Signalton ertönt ist. Es ist auch möglich, die konventionellen Funktionen anwenden, arbeitet die Zeitschaltuhr nur als Tür wieder geschlossen wird Zeitschalter. Das Gerät arbeitet noch weiter, nachdem der

### 3° livello Vetro della porta Cerniere della 2° livello Resistenza del grill II forno 1° livello Ventilatore Luce del forno 0 | Perno 'di sicurezza Porta del forno



# Service apres-vente:

d'avoir fait les vérifications suivantes : Si le four ne fonctionne pas, ne pas appeler le service avant

- La prise murale est bien branchée
- La porte est bien termee
- Le temps de cuisson a été programmé
- La minuterie n'a pas été désactivée Vérifiez vos fusibles et assurez-vous qu'il y a du courant Attendez dix minutes et essayez alors de faire fonctionner le

veuillez donner votre numéro de série et le numéro du type de devrez payer. Quand vous appelez le service après-vente, Ceci doit vous éviter des appels inutiles pour lesquels vous four (voir la plaque signalétique).

> service après-vente de votre revendeur. Le câble doit être Nota: Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contacter le un technicien specialise. conforme aux normes électriques en vigueur et mis en place par

qu'un technicien spécialisé, d'effectuer une réparation. Le service après-vente doit être effectué uniquement par un technicien spécialisé. Il est dangereux pour quiconque, autre

### Garantie:

prescriptions d'utilisation. Vous bénéficierez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale. Pour toute intervention, d'une cause étrangère à l'appareil ou du non-respect des à compter de la date de vente, sauf si la détérioration résulte satisfaction. Notre société fournira gratuitement au vendeur les Cet appareil a été fabriqué avec le souci de vous donner entière adressez-vous à votre revendeur. pièces détachées nécessaires à sa réparation pendant 12 mois,

Siège social : 2, RUE BENOIT MALON B.P. 300 92156 SURESNES CEDEX R.C.S. Nanterre B 325 041 481 Société Anonyme au capital de 325.000.000 F Collectivités - Restauration WHIRLPOOL FRANCE S.A.

# Caracteristiques techniques

Ге́I. : (1) 46.25.17.18

Drücken Sie auf die

Starttaste.

Ref. commerciale Tension Alimentation	AVM 840 ER 3 220-230 V/50 Hz
Puissance absorbee	3700 W
Fusible	16 Amp
Puissance du	
micro-ondes	
selon la norme IEC 705	
(1000 g d'eau)	
705,1000g água)	
Puissanc e Jet	900 W
Puissance 10	900 W
Puissance 8	650 W
Puissance 6	500 W
Puissance 5	400 W
Puissance 4	300 W
Puissance 🤼	250 W
Puissance 2	200 W
Minuteur	Electronique 2 h
Reglage du temps	
cuisson	Par pas de :
	5 sec. jusqu' à 30 sec.
	10 sec. entre 30 et 60 sec.
	15 sec. entre 1 et 3 min.
	30 sec. entre 3 et 6 min.
	1 min. entre 6 et 120 min.
Grill	2000 W Départ
	rapide Infragrill
Air pulse	1700 W 2 vitesses
Dimensiones	HXLXP
Exterieures	395×550×540 mm
Cavite	370×260×360 mm
Poids	33 kg

Communautaire Antiparasitage 89/336/CEE. Ce produit répond aux exigences de la Directive

40

## Grill/Turbogrill Konventionelle Funktionen in Kombination mit der Grill/Turbogrill kombiniert mit Mik rowelle

Speisen kann bei dieser Funktion bis zu 50% vermindert Braten, Fisch oder Gratins zubereiten. Die Gardauer dieser Wenden Sie diese Funktion an, wenn Sie halbe Hähnchen,

### Heiß Ę Mikrowelle

Speisen an, da dies normalerweise einer längere Kochzeit Wenden Sie diese Funktion für Obstkuchen, Brot und gratinierte benötigen.

## Kombination mit der Mikrowelle arbeiten wollen, gehen Sie wie folgt vor: Wenn Sie mit einer konventionellen Funktion in

- . Stellen Sie die gewünschte mit Zeit und Leistung. beschrieben im Kapitel Garen Zeit ein, wie schon
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur ein. Funktion und stellen Sie die



1.Ste


ellen Sie die Speise in das Gerät und schließen Sie die Tür

weiterarbeiten.

Gerät heiß halten möchten, gehen Sie wie folgt vor

Hinweis: Wenn Sie mit einer konventionellen Funktion das





Nach dem kochen stellen Sie den Wahlschalter bitte auf Null 250

# Gewünschte Zeit einstellen.

- Gewünschte einstellen. Mikrowellenleistung
- Starttaste drücken.





Posit Funk bitte daß nach dem ertönen des Signaltons die konventionelle Funktion weiterläuft. Soll das Gerät weiter heiß gehalten werden, ist die Gerätetür zu schließen. Die konventionelle Sie können auch die Jetstufe zuschalten. Beachten Sie aber bitte daß nach dem ertönen des Signaltons die konventionell tion wird durch Drehen des Funktionswahlschaltens auf ion Null ausgeschaltet.

# Wartung und Pflege

oder scharfen Gegenstände zur Reinigung Ihres Gerätes oder der Geräteteile. Achten Sie darauf, daß sich keine Fett- oder Speisereste am Türrahmen festsetzen. Sie dieses mit einem Tuch ab. Benutzen Sie keine chemischen Ablauf der Garzeit noch Kondenswasser zu sehen ist, wischen kurzer Zeit wieder, wenn der Garprozeß zu Ende ist. Falls nach Beim Garen von sehr wasserhaltigen Speisen kann es zu Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die inneren Flächen, die Front und die Rückseite der Gerätetür zu reinigen. Gerät ausgesteckt werden. Benutzen Sie ein mildes Reinigung is das Einzige was Sie tun sollten. Dazu sollte das Garraumwänden kommen. Dies verschwindet jedoch nach Kondenswasserbildung an der inneren Türscheibe oder an den


hauptsächlich nachdem etwas übergekocht ist. Der Garraumboden sollte regelmäßig gereinigt werden Kundendiensttechniker das Gerät repariert hat. werden, bis ein vom Hersteller geschulter beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr weiter betrieben Hinweis: Die Türdichtung und die Türverriegelung muß regelmäßig auf Beschädigung geprüft werden. Falls diese

### Wichtig!


Versichern Sie sich, daß der Grill hochgeklappt und mit dem Haken befestigt ist, bevor Sie die Grillfunktionen benutzen.

## Zur leichteren Reinigung:

1. Drücken Sie das Grillelement gegen die Decke



2. Bewegen Sie den Haken auf Gr de illelement herunter. Seite und klappen Sie das



wenn Beachten Sie bitte: Mit dem Gerät darf nicht gekocht werden das Grillelement heruntergeklappt ist

## Kundendienst

Punkte bevor sie den Kundendienst anrufen: Falls das Gerät nicht arbeitet, überprüfen Sie bitte folgende

- Sitzt der Schutzkontaktstecker fest in der Steckdose?
- Ist die Tür geschlossen?
- Ist eine Zeit an der Zeitschaltuhr eingestellt?
- Ist der Funktionswahlschalter richtig eingestellt?
- Ist die Mikrowellenleistungsstufe eingestellt?
- Ist der Startknopf gedrückt worden?
- Prüfen Sie die Haussicherung, ob Strom verfügbar ist.
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

in Verbindung. der Ihnen am nächsten gelegenen Whirlpool Kundendienststelle anrufen, bitte geben Sie die Seriennummer des Gerätes an die wir Sie belasten müssen. Falls Sie den Kundendienst Somit vermeiden Sie unnötige Kundendienstbemühungen, für (siehe Typenschild auf der Geräterückseite). Setzen Sie sich mit

### Garantie

Siehe beiliegende Garantiebestimmungen.

# Technische Daten

Typen-Nummer	AVM 840
Spannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	3700 W
Absicherung	16 Amp
Mikrowellenleistung:	
Jet	900 W
Stufe 10	900 W
Stufe 8	650 W
Stufe 6	650 W
Stufe 5	500 W
Stufe 4	400 W
Stufe 🏖	250 W
Stufe 2	200 W
Zeitschaltuhr	digital 120 Minuten
Handbetrieb	bis zu 9 Stunden 59 Minuten
Kochzeiteingabe	in Schritten
	5 Sek. bis zu 30 Sek.
	10 Sek. zwischen 30-60 Sek.
	15 Sek. zwischen 1-3 Min.
	30 Sek. zwischen 3-6 Min.
	1 Min. zwischen 6-120 Min.
Grill	2000 W
Heißluft	1700 W zwei Geschwindig-
	keitsstufen
Abmessungen	H×B×T
Außenabmessungen	395×550×540 mm
Innenabmessungen	240×345×370 mm
Gewicht	33 kg

Funkentstörung. Das Gerät entspricht der EEC-Richtlinie 87/308 für

10

# Les fonctions traditionnelles couplees avec le micro-ondes \ir pulse

### Gril/turbogrill

Eingriffe am Gerät dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen,

übernimmt der Hersteller keine Haftung.

poissons entiers ou gratins. Utiliser cette fonction pour préparer des 1/2 poulets, des morceaux de viande compacts tels que rôtis, poulets entiers,

cette fonction. La cuisson de ces mets peut être réduite de moitié, en utilisant

# Pour utiliser les fonctions traditionnelles combinées au

chapitre "CUISSON AVEC TEMPS ET CHAUFFAGE".

gratins qui nécessitent normalement un temps de cuisson très long.

Jtiliser cette fonction pour des mets tels que cakes, pains,

# micro-ondes, procéder comme suit :

- 1. Programmer le temps et la puissance comme indiqué dans le
- Sélectionner la fonction désirée et programmer la température que vous souhaitez utiliser.
- 4. La cuisson achevée, mettez le bouton de sélection sur "0" 3. Appuyer sur la touche de mise en marche" START"

### que le mets est retiré, la fonction traditionnelle continue. Si vous voulez conserver pour d'autres utilisations. chaud, de programmer le temps et la puissance du micro-ondes, maintenir le four chaud, il suffit de placer le mets dans le four être utilisée. Notez bien que lorsque le signal sonore retentit et chaud, fermez la porte. Note : Si vous avez déjà utilisé une fonction traditionnelle pour uis d'appuyer sur le bouton de mise en marche "START" pour a fonction traditionnelle. échauffer rapidement votre mets. La fonction JET peut aussi suffit de positionner le bouton de sélection sur "0" pour arrêter vous voulez conserver pour d'autres utilisations, le four

# Maintenance et entretien du four

# Conseils pour le nettoyage (le four étant débranché)

nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la porte ainsi que le joint de la Utiliser un détergent léger, de l'eau et un chiffon doux pour

d'humidité, de la condensation peut apparaître sur l'intérieur du verre de la porte ou sur les parois de la cavité. Cela disparaîtra normalement après un temps court une fois le processus Dans le cas d'une cuisson d'un aliment contenant beaucoup du four micro-ondes. des composants abrasifs pour nettoyer toute partie extérieure four avec un chiffon. Ne pas utiliser de produits chimiques ou terminé. Si vous êtes présent à la fin de la cuisson, nettoyez le

s'accumuler autour de la porte, ou dans la cavité, ou encore autour du grill. Ne laissez pas de graisses ou particules de nourriture


eu lieu, nettoyer proprement la base du four. doivent régulièrement être examinés pour constater tout technicien du service après-vente formé par le fabricant. pas être utilisé jusqu'à ce qu'elles soient réparées par un dommage. Si ces zones sont endommagées, l'appareil ne doit A intervalles réguliers, particulièrement si des débordements ont Nota : les joints de porte et les encadrements de la porte

### nportant:


Assurez-vous que le grilloir est verrouillé en position haute avant d'utiliser les fonctions "GRILL" ou "TURBOGRILL".

## our le nettoyage:

Pousser le grilloir vers le haut.



Pousser le crochet vers le côté et abaisser le grilloir.




**A noter :** Ne pas cuire, le grilloir étant en position basse

## Fonction Jet

Cette fonction vous permet de réchauffer très rapidement Assurez-vous que le bouton de sélection est dans la position certains aliments, et de les maintenir chauds. "Off"(aucun voyant n'est allumé)

# FONCTION JET = Programmation automatique du temps et

- de la puissance + réchauffage et maintien au chaud.
  1. Placer l'aliment dans le four à micro-ondes et fermer la porte.
- Appuyer sur le bouton JET est augmenté de 30 secondes et automatiquement programmé de START, le temps est appuyez sur le bouton, le temps bouton. A chaque fois que vous appuyant de nouveau sur le temps de réchauffage en 30 secondes à pleine puissance. Vous pouvez augmenter le



**Note:** Le temps et la puissance peuvent être changés après avoir appuyé sur le bouton JET START. Pour annuler la fonction JET, appuyer sur la touche Arrêt "STOP".

3. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore retentit et le four maintient la température en affichant "hold"

plus basse pendant 20 minutes pour maintenir au chaud votre mets jusqu'à ce que vous la retiriez et appuyiez sur la touche A partir de ce moment là, le four fonctionnera à la puissance la

# Fonction gril et turbogril

### Le gril

avant l'emploi. Utiliser cette fonction pour préparer vos permet de brunir rapidement la surface des aliments. Il est Le grilloir est placé sous la voûte du four. Cette fonction vous recommandé pour les aliments ayant une surface plane et hamburgers, saucisses, steaks, et côtelettes. Le gril est recommandé de préchauffer avec le grilloir quelques minutes

## Le turbogrill

brûler la surface. Utiliser cette fonction pour les grosses pièces La chaleur produite par le grilloir est combinée au ventilateur qui la distribue de façon homogène. Cette fonction est idéale pour dorer et griller les aliments à l'extérieur et cuire le centre sans

> de viande, les poissons et les volailles. Le turbogril est recommandé pour les aliments ayant une forme arrondie ou

# Air pulse II (pleine vitesse)


dorée et croustillante ou pour dorer des pâtisseries, tartes, Jtiliser cette fonction pour obtenir des rôtis ayant une surface

## Air pulse I (1/2 vitesse)

viandes plus juteuses au centre, ou pour les biscuits, pizzas, roulades Utiliser cette fonction pour obtenir une surface moins dorée, des

# Mise en marche Gril/Turbogrill/Air pulse


1. Sélectionner l'une des fonctions Gril/Turbogrill /Air pulsé (pleine ou 1/2 vitesse) en tournant le bouton de sélection.



0 0 11:30 11:31 0

l'affichage du temps de temps" jusqu'à

38



Tourner le bouton de sélection de température pour sélectioner



Note : Le temps et la température peuvent être modifiés simultanément en cours de cuisson. Lorsque vous utilisez les fonctions traditionnelles, le timer fonctionne comme un le signal sonore ait retenti. programmateur. Le four continue à fonctionner même après que

simplement les points 2 et 4. sans le timer et le bouton de mise en marche. Pour cela, oubliez l est également possible d'utiliser ces fonctions traditionnelles

En utilisation "Grill", la porte peut rester ouverte. En utilisation "Turbogrill": seul le turbogrill fonctionne lorsque la porte est ouverte. Le ventilateur se remet en marche lorsqu'on

ferme la porte.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorschriften des Bundesamtes für Post und Telekommunikation (BAPT) funkentstört und zugelassen und trägt als Nachweis dafür eine und kann unter Umständen Funkdiens ZZF- oder BZT-Zulassung. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Fernsehrundfunkempfang. Er ist nach den geltenden Technischen der von Ihnen erworbene Mikrowellenherd arbeitet mit Hochfrequenz te stören, z.B. den Ton- und

herde auch dann nicht ausgeschlossen werden, wenn sie die wenden sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. In ungünstigen Fällen können Funkstö Technischen Vorschriften des BAPT ei nhalten. In solchen Fällen rungen durch Mikrowellen-

# nach dem Gesetz über den Betrieb von Hochfrequenzgeräten Allgemeingenehmigung


vom 11. Dezember 1991

ဏ

durch Artikel 4 Abs. 10 des Gesetzes zur Neustrukturierung des Postgeräten (HFrG) vom 09. August 1949 (WiGBI S. 235), geändert durch und Fernmeldewesens und der Deutschen Bundespost (Post-StruktG) liegt, eine Allgemeingenehmigung erteilt. Mikrowellenherden, deren Arbeitsfrequenz auf einer ISM-Frequenz vom 08. Juni 1989 (BGBI. I S 1026, 1049), wird für den Betrieb von widrigkeiten (EGOWiG) von 24. Mai 1968 (BGBI. I S 503, 538) und Artikel 135 des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungs-Aufgrund des § 3 des Gesetzes über den Betrieb von Hochfrequenz-

 $\rightrightarrows$ 

### Scharnieren van ovendeur 2 steun voor bakplaat De Oven 3 steun voor bakplaat Grill-element Ventilator I steun voor bakplaat Ovenverlichting © O O 0 0 0 Big O ĕĞ O Veiligheidspal Ovendeur



## Micro-ondes

ondes électromagnétiques à haute fréquence, telles que la lumière du jour, ou les ondes-radio. Dans le four, l'énergie micro-ondes produit dans les aliments un frottement inter-moléculaire qui se traduit par un échauffement interne, et par conséquent par une cuisson des aliments. L'énergie micro-Deux mots sur les micro-ondes. Les micro-ondes sont des

reste relativement froide. Lors de la cuisson ou du réchauffage de liquides (eau...), la montée en température est très rapide et chauffée rapidement, tandis que la porcelaine par exemple, elle L'eau qui est un ingrédient important dans les aliments, est ondes chauffe certaines substances plus vite que d'autres. se communique au récipient.

Important :
Votre micro-ondes ne peut pas être utilisé pour :

- Cuire les oeufs à la coque (ils pourraient éclater).
- Frire parce qu'il n'est pas possible de régler la température de la matière grasse.
- Chauffer des liquides dans des récipients hermétiques (ou
- Sécher des textiles, du papier des fleurs ou des stérilisés). La pression augmente et peut occasionner des dégâts lors de leur ouverture ou exploser.
- seules quand le four est à vide. Attention: ne jamais faire fonctionner les micro-ondes

combustibles

- Lorsque vous faites bouillir des liquides, il est possible que le dans votre récipient avant de le sortir du four. d'éviter cela, nous vous conseillons de mettre une cuillère retirez le récipient du four, vous risquez de vous brûler. Afin visibles. Dans un tel cas, le liquide déborde, et lorsque vous degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient
- cuisson réduit. Evitez de dépasser les temps recommandés, L'un des grands avantages du micro-ondes est le temps de mais tenez compte de votre goût personnel.

Référez-vous au livre de cuisine pour tous les détails, tout particulièrement si vous cuisez ou réchauffez des mets contenant de l'alcool.

# Pour réduire de risque de feu dans la cavité :

- qu'après la cuisson. Si vous utilisez du papier ou du plastique pour réchauffer ou R pas surchauffer les mets. N'ajouter l'alcool, si nécessaire,
- cuire, surveillez le bon déroulement de la cuisson.
  Enlevez toute partie métallique des papiers ou sachets plastiques avant de les placer dans le four (ex : rubans de fermeture).
  Assurez-vous que les ustensiles que vous utilisez sont compatibles avec la cuisson au micro-ondes
  Ne jamais faire fonctionner le micro-ondes avec le plat
- brunisseur ou métallique, vous risquez d'endommager l'appareil.
  Si les équipements venaient à prendre feu à l'intérieur o
- débranchez-le. cavité, maintenez la porte fermée. Arrêter le four et les équipements venaient à prendre feu à l'intérieur de la

# Comment sélectionner le niveau de puissance :

Pour une flexibilité maximale dans le processus de cuisson, votre tour a été conçu avec les niveaux de puissance suivants :

Niveau 4-6:

JET Niveau 10: thés, cafés et autres plats contenant beaucoup d'eau. Pour les plats préparés avec Pour réchauffer des aliments tels que soupes

Niveau 2:

d'oeut, de fromage, cuisson à l'étouffée, ou 3/4 de la puissance maximale. A utiliser lorsqu'une cuisson "sous surveillance" est réchauffage.

> Basse puissance pour décongeler, mais aussi Vous pouvez aussi utiliser le niveau 2. Puissance moyenne. A utiliser pour mijotage, ramollir du beurre, du fromage à tartiner ou Décongélation d'aliments crus par exemple : râgouts, réchauffage léger de

Niveau 7-8: puissance plus basse. des oeufs ou de la crème, réchauffer à une souhaitée, par exemple : sauces, plats à base

# Cuisson avec temps et chauffage

(aucun voyant n'est allumé). Assurez-vous que le bouton de sélection est sur la position "Off"

- Placer le mets à cuire dans le four. Fermer la porte.
- Appuyer sur les touches de "réglage de temps" jusqu'à l'affichage du temps choisi

0 0

0

0.6:1

- 3. Sélectionner la puissance à puissance s'allume. l'aide de la touche "Sélecteur de puissance", le voyant de
- Appuyer sur le bouton de mise en marche START:


- Le ventilateur se met en marche. L'éclairage intérieur s'allume.


0 STOP

 $\bigcirc$ JET START

START

- ۰ တ 5. Lo Appuyer sur la touche "Arrêt" L'appareil s'arrête. Le voyant de puissance s'éteint. Le ventilateur continue de fonctionner. orsque le temps choisi est écoulé, un signal sonore retentit : L'éclairage intérieur reste allumé, L'eclairage intérieur s'éteint
  - cours de la cuisson. Note : Il est possible de modifier le temps et la puissance au





# Recipients en aluminium

barquettes en aluminium pour le réchauffage ou la ils ne sont pas compatibles avec les micro-ondes ; néanmoins les précautions suivantes peuvent permettre d'utiliser des Nous déconseillons formellement les récipients métalliques, car

satisfaisants qu'avec un récipient transparent aux micro-ondes : température et les résultats culinaires ne seront pas aussi Mais, il faut savoir qu'à chaque fois, les temps de remise en

- pourrait être endommagé. Les récipients endommagés ne doivent pas être réutilisés. Il faut toujours enlever le couvercle des barquettes, sinon l'énergie micro-ondes ne serait pas absorbée et le four
- récipients étant au moins à moitié remplis. La hauteur des aliments doit être inférieure à 5 cm, les
- la sole en céramique. Les barquettes en aluminium doivent toujours être posées sur
- L'usage fréquent des barquettes en aluminium risque de
- porcelaine, verre ou plastique résistant à la chaleur, ceci en seront plus ou moins doublés par rapport aux récipients en Les temps de réchauffage dans les barquettes aluminium fonction de la nature des aliments.
- En cas d'utilisation d'ustensiles en aluminium, programmer au maximum la puissance 8, mais jamais plus.

## Reglage de l'horloge

# Affichage optionnel de l'heure

coupure de courant, le cadran reste éteint. Lorsque l'on branche pour la première fois le four, ou après une

L'horloge permet si on le désire, d'avoir un affichage digital de

éteint jusqu'à la sélection du temps de cuisson 24 heures. Si l'horloge n'est pas programmée, le cadran reste

## Réglage de l'horloge

aucun voyant allumé. Mettre le bouton de sélection multifonction á zéro, c'est-á-dire

Régler les minutes comme au


paragraphe 2.

0 0

0

12:30

- de gauche (heures) Appuyer sur la touche "Horloge". Les deux chiffres
- gauche vous diminuez et sur la touche de droite vous affichée est correcte. En que l'affichage est de 24 Appuyer sur la touche augmentez le temps. appuyant sur la touche de heures, arrêtez quand l'heure "Réglage de temps". Notez
- ώ Quand l'heure est réglée, clignotent. chiffres de droite (minutes) qui touche "Horloge". Ce sont les réappuyer à nouveau la



Après avoir réglé les minutes,

appuyer sur la touche "Horloge". L'horloge

0

12:30 0

0

fonctionne.

alors pendant trois secondes. en appuyant sur la touche "Horloge". L'heure exacte apparait Note : L'heure peut être consultée quand le four est en marche

- Si vous voulez annuler la fonction horloge:
- Appuyer sur la touche "Arrêt" Appuyer sur la touche "Horloge".
- 0 0 Ē

Laisser au moins 1 cm entre les récipients et les parois et entre les récipients entre-eux, afin d'éviter les risques d'arc

- diminuer la durée la durée de vie du magnétron.

# Vóór u de oven aansluit

- Lees de gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen op het garantiebewijs van de oven nauwkeurig door vóór u het apparaat gaat gebruiken.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs op een vaste plaats.
- niet beschadigd is. Controleer of de oven niet beschadigd is. Overtuig u ervan dat de ovendeur goed sluit en aan de binnenkant
- omgevingslucht mag niet hoger zijn dan 35°C. Voor een dicht bij een warmtebron. De temperatuur van de Plaats de oven op een stevige, vlakke ondergrond, niet te
- goede ventilatie moet er minstens 3 cm. ruimte blijven boven de oven.
- U kunt uw magnetron alleen inschakelen als de deur goed Plaats gesloten is.
- · Verwijder alle kartonnen beschermdelen uit de oven. ante nne omdat dan storing kan optreden. ts de oven niet dichtbij een TV-toestel, radio of
- Verwijder de glazen lekbak en het pakket met oventoebehoren uit de oven.
- Verwijder de beschermlaag van de bakplaten.

## Waarschuwing

Zet uw magnetron nooit aan als er niets in de ovenruimte staat. Hiermee kunt u uw magnetron beschadigen.

# Elektrische aansluiting

Controleer of de netspanning die op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met de netspanning bij u thuis. Het ypeplaatje vindt u op de achterkant.

"Waarschuwing: uw apparaat moet worden aangesloten op een goed geaard stopcontact"

apparaat niet is geaard. persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen als het Het aarden van dit apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

## Voor u begint

verwarmd worden en gedurende 30 minuten voor elk beschermende laag. Om deze laag te verwijderen moet de en opslag zijn de verwarmingselementen bedekt met een Om uw magnetron-oven te beschermen tijdens transport magnetron-oven tot de maximale temperatuur (250°C)

> veroorzaken als de beschermende laag wegsmelt. Werkwijze bij het voor de eerste keer verwarmen van de oven: element functioneren. Deze werkwijze kan dampen

# Heteluchtcirculatie element

- Zet de multifunctieknop op de heteluchtpositie 1 (maximale snelheid)
- 2. Stel de oven in op 30 minuten met de toetsen voor instellen van tijd.
- 3. Stel de temperatuurknop in op 250 °C.

7. Open de deur en laat de oven afkoelen. Wij raden u aan

ondertussen deze gebruiksaanwijzing door te lezen

Wees voorzichting: de oven is nu erg heet.

0m

۷óó

u het apparaat gaat gebruiken.

Draai aan de multifunctieknop totdat alle controlelampen

uit zijn. De beschermlaag van de verwarmingselementen is nu verwijderd en de oven is nu gereed voor gebruik.

- Druk de starttoets in
- 5. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is hoort u een geluidssignaal en de heteluchtcirculatie blijft werken.
- de controlelamp van de heteluchtcirculatie blijft branden
- de ovenlamp blijft branden de ventilator blijft werken
- Draai de multifunctieknop naar de uit stand.

bogr

Waarschuwing:

gedurende het gebruik van heteluchtcirculatie, grill, tur-Evenals een gewone oven wordt ook dit apparaat heet

ill of deze functies gecombineerd met magnetron.

Kinderen dan ook altijd uit de buurt van de hete oven

## Grill element

- Zet de multifunctieknop op de grill positie
- Stel de oven in op 30 minuten met de toetsen voor instellen van tijd.
- Stel de temperatuurknop in op 250 °C.
- Druk de starttoets in
- 5. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is hoort u een
- geluidssignaal en de grill blijft werken.
  de controlelamp van de grill blijft branden
- de ventilator blijft werken

36

nstallatie

## Kookgerei

# Traditionele functies

zorg er dan voor dat het kookgerei hitte- en ovenbestendig Wanneer u heteluchtcirculatie, grill of turbogrill gebruikt

## Magnetron functie

kookgerei de microgolven doorlaat (zei schema). Wanneer u de magnetronfunctie gebruikt zorg dan dat het

## Combinatie functie

Gebruikt u de magnetronfunctie in combinatie met hetehitte- en ovenbestendig zijn en de microgolven doorlaten. luchtcirculatie, grill of turbogrill, dan moet het kookgerei

Voor verdere informatie zie bladzijde 5 microgolven. opgenomen. Het koken met ondiepe schalen levert betehoeken eerder gaar zijn omdat daar meer energie wordt proces niet bevordert. De vorm van het kookgerei is ook van belang. Bij ronde en ovale schalen verloopt van het kookenergie van de microgolven terugkaatsen wat het kookre resultaten op dan het koken met diepe schalen. proces het meest gelijkmatig. Bij het gebruik van vierpannen kunnen niet gebruikt worden omdat deze de schalen van karton, plastic, glas of keramiek. Metalen In de praktijk betekent dit dat u moet koken in bakjes of ven geproduceerde energie niet tegenhouden. wordt in een magnetronfunctie mag de door de microgol Het materiaal van keuken- en kookgerei dat gebruikt kante en rechthoekige schalen zal het voedsel in de Keukengerei dat gebruikt kan worden in de magnetron

# Welk kookgerei is geschikt voor uw oven?

Materiaal	Hetelucht- circulatie of Grill	Magnetron	Combina- tie- functies
Glas (algemeen)	nee	ja (1)	nee
Glas (ovenvast)	ja	ja	ja
Glaskeramiek en keramiek (ovenvast)	ja	ja (1)	ja (1)
Aardewerk	ā	ja	ja
Porselein (ovenvast)	ja	ja	ja
Plastic	nee	ja	nee
Bakjes van aluminium- folie	ja	ja (2)	ja
Metalen bakvormen	ja a	nee	ja (3)
Metaal (pannen etc.)	Ø.	nee	nee
Papier/karton `	nee	ja	nee
Stro en hout	nee	ja	nee

- Zonder metalen delen of randen.
- Aluminiumfolie mag in beperkte mate gebruikt worden dingstijd kan grote verschillen te zien geven. Het gebruik van aluminium bakjes wordt niet aangeraden. je van plastic, glas, porselein of karton. Ook de bereiwoonlijk twee keer zo lang dan het opwarmen in een bakvan voedsel in een bakje van aluminiumfolie duurt gevoorkomen dat deze delen te gaar worden. Het opwarmen voor het afschermen van dunne voedselgedeelten om te
- Metalen bakvormen kunnen gebruikt worden bij de com voedsel afschermt tegen de microgolven. Het gebruik de microgolven sterk afnemen omdat het metaal het binatiestanden, maar als ze diep zijn zal de werking van van metalen bakvormen wordt niet aangeraden.

## d'utiliser votre four

Avant

stockage, les éléments chauffants sont recouverts d'une enveloppe protectrice. Afin de l'éliminer, il suffit de faire fonctionner le four à vide pendant 30 minutes à la température Afin de protéger votre appareil durant le transport et le

pou

opé Cette opération risque de dégager de mauvaises odeurs, lorsque cette enveloppe va commencer à se consumer. C'est ırquoi, nous vous conseilons d'aérer la cuisine. Pour cette ration, procéder comme suit :

## Element air pulse

- Positionner le sélecteur sur "AIR PULSE" Vitesse maximum -, en tournant le bouton de commande.
- Appuyer sur les touches de "réglage de temps" jusqu'à ce que 30 minutes s'affiche.
- 3. Règler la température sur 250°C, en tournant le bouton "Sélection de température".
- Appuyer sur la touche de mise en marche "START".
- 4. 0 Lorsque les 30 minutes sont écoulées, un signal sonore
- retentit et l'AIR PULSE continue.
- Le ventilateur continue à fonctionner Le voyant "AIR PULSE 1" reste allumé.
- La lampe de la cavité reste allumée.
- Déprogrammer la multifonction en tournant le bouton de sélection jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

### Element gril

- 1. Positionner le sélecteur sur "GRIL", en tournant le bouton de sélection.
- Appuyer sur les touches de "réglage de temps" jusqu'à ce que 30 minutes s'affiche.

- Vérifier que la température est réglée sur 250°C
- 94.0 Appuyer sur le bouton de mise en marche "START". orsque les 30 minutes sont écoulées, un signal sonore
- retentit et le gril continue.
- L'éclairage intérieur continue. Le voyant du gril reste allumé.
- La lampe de la cavité reste allumée. Le ventilateur continue de fonctionner.
- 9 Déprogrammer la multifonction, en tournant le bouton de sélection jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

es e Note : Quand les matériaux de protection ont été éliminés que le four est prêt à l'emploi, prenez garde car le four très chaud!

Ouvrir la porte du four et le laisser refroidir

## Recommandations:

lors de son utilisation traditionnelle, ou en combinaison avec Tout comme un four traditionnel, votre four sera très chaud micro-ondes, veillez à éloigner les enfants de la cuisine.

## Ustensiles

# **Cuisson traditionnelle**

Quels ustensiles utiliser dans ce four?

Ustensiles

Air pulse

Combine

doivent être résistants à la chaleur du four Pour les fonctions air pulsé, gril ou turbogril, les récipients

## Micro-Ondes

mogen wegwerpbajkes e.d. van aluminiumfolie bij het

opwarmen en ontdooien worden gebruikt. Als u het voedse bakjes of iets dergelijks. Onder bepaalde omstandigheden

daarentegen in een plastic of kartonnen bakje of schaaltje

doet, gaat het opwarmen of ontdooien meestal sneller en

krijgt u een beter eindresultaat. Houdt u zich strikt aan het

Gebruik alleen nieuwe en onbeschadigde bakjes van

De bakjes van aluminiumfolie mogen niet hoger zijn dan

Verwijder altijd het deksel om beschadiging van uw

plastic, glas, porselein of karton.

Gewoonlijk duurt het opwarmen van voedsel in een bakje

van aluminiumfolie twee keer zo lang als in een bakje van

evenmin goed voor uw magnetron.

Het veelvuldig gebruik van aluminium wegwerpbakjes is

zodat er geen vonken kunnen overspringen. onderling en tussen de bakjes en de ovenwand zijn, Er moet minstens een ruimte van 1 cm tussen de bakjes

Zet het aluminiumbakje altijd op de bodemplaat.

magnetron te voorkomen.

volgende:

Doe het bakje minimaal half vol

De vuistregel is: gebruik in uw magnetron nooit metalen

Wees voorzichtig met bakjes of schaaltjes van aluminiumfolie

aliments chauds. transparents aux micro-ondes, et résister à la chaleur des es récipients servant à la cuisson aux micro-ondes doivent être-

## Cuisson combinée

es récipients doivent être résistants à la chaleur du four et-

transparents aux micro-ondes.

### Verre resistant a la chaleur Ceramique resistant a la chaleur Faience speciale porcelaine resistant a la chaleur Sachet de plastique Plastique resistant A la chaleur Aluminium Verre d'usage courant Oui Oui Oui Oui Oui Oui (4) Oui. Non ou grill Oui. Oui. Oui. (2) Oui. Oui. Oui. Oui (1) Oui (1) Micro-ondes

Oui (1)

0 N 9

Oui Oui (1)

Oui (2)

Non S

Sans décors ou parties métalliques

Vannerie bois

apier

Metal

Oui (4) Non Non

Moule a gateau en metal

- 'n ATTENTION : Certains plastiques ont une résistance à la chaleur limitée à certaines températures.
- ω certaines parties des aliments (cela évite une surcuisson). Il est possible d'utiliser du papier d'aluminium pour protéger
- Des moules à gateau peuvent être utilisés lors des fonctions ondes de pénétrer les mets. des fonctions, puisque le métal empêche l'énergie des microgril ou air pulsé. S'ils sont profonds, ils réduiront l'efficacité

## Installation

# Avant d'utiliser le four

- de celui-ci, puis suivez les instructions pour le branchement. Veuillez lire les instructions relatives à l'utilisation avant de Avant de brancher l'appareil, vérifiez la tension d'alimentation
- commencer la cuisson.
- Veuillez compléter la carte de garantie et l'envoyer à notre
- que la porte du four ferme bien contre l'encadrement de la Assurez vous que le matériel n'est pas endommagé. Vérifiez porte et que le joint interne de la porte ne soit pas
- d'une autre source de chaleur. L'air de refroidissement, qui est Placez le four sur une surface plane et stable, à distance absorbé par le four, ne doit pas avoir une température
- couvertes. ouvertures de ventilation du four ne doivent pas être avoir un espace d'au moins 5 cm autour du four. Les supérieure à 35°C. Pour une ventilation suffisante, il doit y
- Le four ne peut être utilisé que si la porte est bien fermée.
- téléviseur, d'une radio ou de son antenne. peuvent résulter du fait que le four soit placé près d'un Une faible réception de télévision et une interférence radio

Toutes les protections en carton dovient être retirées de la

- cavité du four.
- Les emballages et accessoires doivent également être enlevés.

# Branchement electrique

Cet appareil doit être installé par un Installateur qualifié et branché selon les normes de l'I.E.C.

- Attention : avant de brancher l'appareil, vérifiez :

   Que la tension du réseau est 220–230 V 50 Hz comme indiqué sur la plaque signalétique.
- Que la puissance indiquée sur la plaque nécessaire au four est disponible.
- Que la terre est connectée.


Le dispositif d'isolement multipolaire (interrupteur ou disjoncteur) ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm bonne isolation. ne doit pas être à plus de 2 m de l'appareil pour assurer une

# INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants. en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage (sachets Suivez les règles locales en vigueur entièrement recyclables comme L**es matériaux d'emballage** sont 'indique le symbole de recyclage.

contribuerez à empêcher toute conséquence d'Equipements Electriques et Electroniques nuisible pour l'environnement et la santé de à la mise au rebut de cet appareil, vous (DEEE ou WEEE). En procédant correctement 2002/96/CE concernant les Déchets conformément à la Directive Européenne Cet appareil porte le symbole du recyclage

> sur l'appareil ou sur des déchets chargé du remis à un centre de collecte Il doit par conséquent être traité comme déchet ménager. produit ne peut en aucun cas être l'accompagne indique que ce la documentation qui **Le symbole** présent



dans le pays d'installation. relatives à l'élimination des déchets en vigueur **Pour la mise au rebut,** respectez les normes électriques et électroniques.

à votre revendeur. société de collecte des déchets ou directement bureau compétent de votre commune, à la de cet appareil, veuillez vous adresser au traitement, de la récupération et du recyclage Pour obtenir de plus amples détails au sujet du

raccorder l'appareil au réseau électrique. d'alimentation, de manière à ne plus pouvoir rendez-le inutilisable en coupant le cordon Avant de vous séparer de l'appareil,

34

### 지 있


## gewenst **Fijdsaanduiding op het display indien**

Wanneer het apparaat voor het eerst op het lichtnet wordt aangesloten of na een netstoring, is het hisplay leeg. U kunt indien gewenst een 24 uurs klokfunctie instellen op het digi-

blijven totdat u een bereidingstijd instelt tale display. Wanneer u dat niet doet zal het display leeg

# Het instellen van de klok

1. Druk de toets voor instellen dubbele punt nog. Dit zijn de cijfers voor de uren. van de klok in. twee cijfers links van de Nu knipperen alleen de



.Stel het juiste uur in met de toets voor het instellen van de klok. De rechtertoets is toets voor omlaag. voor omhoog en de linker-





drukt Als u



van .Stel toet

00

0

de minuten in met de sen voor het instellen de klok.



lope klok in en de klok begint te hebt ingesteld, opnieuw de toets voor instellen van de Druk, nadat u de minuten



u dan eventjes de toets voor het instellen van de klok de juiste tijd wilt weten terwijl uw magnetron werkt,

bereid Druk twee Druk De jui Als de daarna de stoptoets in; de display blijft leeg totdat eer cijfers links van de dubbele punt knipperen. de toets voor het instellen van de klok in totdat de e klok is ingesteld en u wilt alsnog een leeg display: ste tijd blijft dan ongeveer 3 seconden zichtbaar. lingstijd wordt ingesteld.

## Microgolven

cijfers rechts van de dubbele punt voor de

Nu beginnen de twee

minuten te knipperen

# Microgolven — wat zijn dat?

culen in een versnelde beweging te brengen waardoor golven. Hun energie bezit de eigenschap om voedselmolebepaalde frequentie en geheel verwant aan radio en T.V. Microgolven zijn elektromagnetische golven van een wrijvingswarmte onstaat.

Water en vet absorberen microgolven het beste. In alle

Mater voeding komt water of vet voor en is dus geschikt voor worden niet door de microgolven verwarmd. verwai iaal zoals papier, glas, porselein, plastic en ook lucht, ming in de magnetron.

Metaal kaatst de microgolven terug.

# Belangrijk om te weten

- Geen hele eieren, met of zonder schaal, koken of
- Niet frituren omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen. opwarmen.
- Geen vloeistoffen in luchtdichte verpakking kanten op spatten. bij het openen van de verpakking kan de vloeistof alle verwarmen. Door het verwarmen neemt de druk toe en
- uw magnetron drogen. Geen textiel, papier of ander brandbaar materiaal in
- spatten met het risico dat u zich brandt. Om te Tijdens het koken of verwarmen van een vloeistof inhoud opeens heftig gaan koken en uit het kopje beker of het kopje uit uw magnetron haalt, kan de verschijnsel noemen we kookvertraging. Wanneer u de vloeistof kookt zonder dat u dampbelletjes ziet. Dit het kopje of de beker zetten. beste tijdens het kookproces een kunststof lepeltje in voorkomen dat u brandwonden oploopt, kunt u het (zoals bijvoorbeeld water) kan het gebeuren dat de
- netronvermogen niet hoger instellen als stand 8. Wanneer aluminiumbakjes worden gebruikt, het mag-
- lang verhit, droogt het voedsel uit. Overschrijdt daarom de aanbevolen bereidingstijden niet. Raadpleeg altijd uw magnetronkookboek. Zeker als u Een magnetron heeft een korte bereidingstijd. Als u te
- Om het gevaar van brand in de ovenruimte tot een aan het voedsel alcohol hebt toegevoegd.

  Indien iets in de ovenruimte vlam zou vatten, houd de ovendeur dan dicht, schakel de magnetron onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. minimum te beperken, dient u het volgende in acht te
- bemen:
  Laat het voedsel niet te gaar worden. Als u alcohol wilt toevoegen, doe dat dan altijd na het koken.
  Blijf bij uw magnetron, vooral als u papier, plastic o ijf bij uw magnetron, vooral als u papier, plastic of
- ander brandbaar materiaal bij het koken gebruikt. Verwijder (metalen) sluitstrips van papieren of plastic
- zakken voordat u deze in de ovenruimte legt. Overtuig u ervan dat uw schalen en schotels vertuig u ervan dat uw schalen en schotels geschikt in voor in de magnetron.

# Hoe kiest u de juiste stand?

Om efficient te kunnen koken, kunt u het vermogen van de magnetronfunctie regelen met de volgende standen:
Jet: snel opwarmen. Te gebruiken voor bijvoorbeeld Stand 10 heldere soepen, thee, koffie of ander voedsel dat veel water bevat. Wanneer een gerecht veel eiwitten bevat kunt u beter een lagere

vermogensstand kiezen

Stand 8 eierschotel of een stoofschotel. In deze stand stand in als u aan het koken veel zorg moet sauzen met veel eiwitten, een kaas- en besteden, bij voorbeeld bij het bereiden van betekent 3/4 van het volle vermogen. Stel deze kunt u ook opwarmen.

> Stand 4—6 betekent half vermogen en wordt bij voorbeeld gebruikt voor stoven en het opwarmen van gebak.

Stand 🤮 is de ontdooistand en wordt veelal ook gebruikt voor rauwe ingrediënten. U kunt echter ook stand 2 kiezen.

Stand 2 gebruikt voor het ontdooien maar tevens om boter, kaas en ijs zacht te maken. is de laagste stand en kan goed worden

## energievermogen Koken door het instellen van tijd en

Draai aan de multifunctieknop totdat alle controlelampen

- 1. Plaats het voedsel in de oven en sluit de deur.
- 2. Druk op de toets voor het display verschijnt. gewenste kooktijd op het instellen van tijd totdat de

Druk op de toets voor het

instellen van het gewenste

De controlelamp voor magne-

tron brandt.

energieniveau.

Druk op de starttoets.

De ovenlamp brandt.


0

0 JET

START

De oven schakelt in. De ventilator loopt.

- 0 0 0E : 1 0 0
- 5. Wanneer de ingestelde kooktijd is verstreken hoort u een geluidssignaal.
- De oven schakelt uit,
- magnetron gaat uit. De indicatielamp voor
- De ovenlamp blijft branden. De ventilator blijft doorlopen.
- 6 Druk op de stoptoets.
- De ventilator stopt. De ovenlamp gaat uit.



niveau wijzigen. Noot: Tijdens het bereidingsproces kunt u tijd en energie-

### Jet

te verhitten, Deze functie geeft u de mogelijkheid om voedsel zeer snel

gerecht gedurende 20 minuten automatisch warm. Wanneer u de jet functie gebruikt houdt de oven het

Draai aan de multifunctieknop totdat alle controlelampen

in te drukken.


 Open de deur van uw oven, zet de schaal of schotel in de ovenruimte en doe de deur dicht.


> 2. Druk de jetstarttoets in. De de tijdsduur met stappen van 30 seconden verlengen door herhaaldelijk de jetstarttoets het hoogste vermogen. U kunt ingesteld op 30 seconden en tijd wordt automatisch 0 0E:00 0 \$10**P** 0 0

0 START

wanneer de jetstarttoets is ingedrukt. Noot: Tijd en vermogen kunnen niet worden veranderd

Druk op de stoptoets om de jetfunctie uit te schakelen.






16

Bouton de sélection température

# Teknisk specifikation

Mått: Ytterdimensioner Ugnsutrymme Volym	Varmluft	Grill		i sieg om:	tillagning	Tidsinställning för	Elektronisk	3	Effektnivå 2	Effektnivå	Effektnivå 4	Effektnivå 5	Effektnivå 6	Effektnivå 8	Effektnivå 10	Effektnivå JET	(enligt IEC/US)	Mikrovågseffekt		Säkring	Effektförbrukning	Nätspänning	Typnimmer
Höjhd x bredd x djup 395x550x540 cm 240x345x370 cm 31 l	Intragrill 1900 W 1700 W, två fläkthastichotor	Snabbstartad	15 sek i intervallet 1–3 min 30 sek i intervallet 3–6 min 1 min i intervallet 6–120 min	10 sek i intervallet 30–60 sek			120 min.		200 W	250 W	300 W	400 W	500 W	650 W	900 W	900 W			Sakiai Vagguilag	16 A separat	3600 W	220–230 V/50 Hz	AVM 840



### MILJÖTIPS

### **Allt förpackningsmaterial** kan Förpackningen

material såsom plast, polystyren och dylikt bestämmelser vid kassering. Förvara återvinningssymbolen. Följ gällande återvinnas, vilket framgår av utom räckhåll för barn.

produkt bidrar du till att förhindra potentiella, säkerställa en korrekt kassering av denna Electronic Equipment, WEEE). Genom att elektroniskt avfall (Waste Electrical and inte hanteras på rätt sätt. negativa konsekvenser för vår miljö och vår Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv hälsa, som annars kan bli följden om produkten 2002/96/EEC beträffande elektriskt och

32

elektronisk utrustning. återvinning av elektrisk och vanligt hushållsavfall. Den indikerar att denna produkt lämplig uppsamlingsplats för skall i stället lämnas in på en inte får behandlas som Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation,

Produkten måste kasseras

avfallshantering. enligt lokala miljöbestämmelser för

god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där och återanvändning av denna produkt, var För mer information om hantering, återvinning sladden innan den skrotas. Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elprodukten inhandlades.

# Traditionele functies Grill/Turbogri II en Hetelucht

### Grill

entrecotes en worstjes te bereiden. Gebruik deze functie om snacks, koteletten, hamburgers, een bruin korstje aan het gerecht geven Het grillelement boven in het ovencompartiment zal snel

### Turbogril

deling zorgt. samenwerking met de ventilator voor een snelle hittever De hittebron bij turbo is het grillelement, dat in

gerechten te krijgen en om het binnenste heet te krijgen Deze functie is ideaal om een knapperig bruin korstje op zonder de buitenzijde te verbranden.

> gerechten te bereiden. Gebruik deze functie om kleinere stukken vlees zoals kipfilets, gegratineerde schotels, satés, vis en gevulde

## hoogten en het bakken van cake, taarten en gebak. Op deze stand 🖏 draait de ventilator op de normale snelheid. Dit is zeër geschikt voor het braden op twee Heteluchtcirculatie II (normale ventilatorsnelheid)

Op de stand 🕅 draait de ventilator op een lagere ideaal voor kritische gerechten zoals een soufflé. Heteluchtcirculatie I (halve ventilatorsnelheid) de stand wa draait de ventilator op een lagere snelheid,

# Bediening van Grill Turbogrill en Heteluchtcircula <del>E</del>e


 Kies een van de traditionelle functies: Grill/Turbogrill of Heteluchtcirculatie half of vol vermogen, door aan de keuzeknop te draaien.


3. Draai de temperatuurknop tot op

le gewenste temperatuur.



<u>₹</u>800







geopend wordt de ventilator stoppen, maar het grillelement blijft werken. Als de deur weer wordt gesloten zal de venti-lator ook weer gaan draaien

or ook weer gaan draaien

Note: De ingestelde tijd en temperatuur kunnen tijdens het kookproces gewijzigd worden

Druk op de starttoets.

de turbogrill functie gebruikt wordt, zal wanneer de deur gaan. Het is ook mogelijk de traditionele functies te gebrui-ken zonder gebruik te maken van de tijdschakelaar en de startknop, door simpelweg stap 2 en 4 over te slaan. De grill kan gebruikt worden met geopende deur. Wanneer Wanneer gebruik gemaakt wordt van de traditionele functies wordt de tijdschakelaar enkel gebruikt als kookwekker! De oven blijft werken nadat het geluidssignaal is overge-

0E:21 0 0

# 2. Druk op de tijdknop totdat de benodigde tijd is ingesteld.

## **Traditionele** functies gecombineerd met magnetron

### Grill/Turbogrill

Gebruik deze functie voor grotere stukken vlees zoals hele en halve kip (haan), hele vis of voor het gratineren van schotels.

## Heteluchtcirculatie

dig Gebruik deze functie voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels, die normaal een lange bereidingstijd nohebben.

# Om één van de traditionele functies gecombineerd magnetron te gebruiken, ga dan als volgt te werk. met

- . Schakel de gewenste tijd en het gewenste vermogen in van tijd en energievermogen zoals omschreven in hoofdstuk "Koken door het instellen
- 2. Kies de gewenste traditionele functie, en schakel de gewenste temperatuur in.
- Druk op de starttoets.
- Draai na het koken de multifunctieknop naar nul.

vermogen te kiezen, om uw voedsel snel op te warmen. Denk er wel aan dat wanneer het geluidssignaal is overge-**Note:** Als u al een van de traditionele functies gebruikt om de oven op temperatuur te houden mag u de magnetron ĕ ۷er functie normaal inschakelen, door tijd en magnetron le functies doorgaan. Als u de oven warm wilt houden voor nst, draai dan de multifunctieknop naar nul. ın en het voedsel uit de oven is genomen, de traditioneder gebruik, sluit dan gewoon de deur. Als u dat niet

17

# Onderhoud en verzorging

### Onderhoud


Schoonmaken is de enige onderhoudshandeling. Gebruik dit dan met een zachte doek. kort na beëindiging van het kookproces. Zo niet, verwijder binnenzijde van de deur verschijnen. Normaal verwijnt dit reinigen. Als u vochtig voedsel bereid, zal er condens op de het binnenwerk en de voor- en achterzijde van de deur te een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om

magnetron te reinigen. Gebruik geen chemische of schurende middelen om de


Laat geen vet of voedselresten rond de deur ophopen.

te vergemakkelijken kan het grillelement worden Om het schoonmaken van het grillelement en het plafond neergeklapt:

1. Druk het grillelement tegen het plafond.



Draai de vergrendelingshaak opzij en duw het grillelement naar beneden.



### Belangrijk:

Het apparaat mag niet worden gebruikt met het grillele-

ment in neergeklapte positie! Zorg ervoor dat het grillelement goed op zijn plaats zit (opgeklapt en vastgezet met de vergrendelingshaak) voor-dat u het apparaat weer gebruikt.

Noot: De deurafsluiting moet regelmatig op beschadidoor een fabrieksopgeleide monteur. Reinig regelmatig, buiten gebruik blijven. Reparatie moet uitgevoerd worden gingen gecontroleerd worden. Is hier een beschadiging, dan moet de oven tot na reparatie vooral na morsen, de bodem van de oven.

# TIPS VOOR HET MILIEU

### Verpakking


polystyreen, enz.) buiten het bereik van verpakkingsmateriaal (plastic zakken, De verpakking is volledig voorschriften te worden nageleefd. Houd de verwerking dienen de plaatselijke het hergebruiksymbool. Voor zoals wordt bevestigd door geschikt voor hergebruik,

apparaten (AEEA). inzake Afgedankte elektrische en elektronische **Dit apparaat** is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

product als afval. veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt voorkomen die anders zouden kunnen worden het milieu en de menselijke gezondheid te u mogelijk negatieve consequenties voor Door ervoor te zorgen dat dit product op de

<del>2</del>

documentatie geeft aan dat dit het worden afgegeven bij product niet als huishoudelijk recycling van elektrische en een verzamelpunt voor In plaats daarvan moet afval mag worden behandeld. of op de bijbehorende Het symbool op het product



overeenstemming met de plaatselijke Snijd de voedingskabel van het apparaat door product heeft aangeschaft. terugwinning en recycling van dit product milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Afdanking moet worden uitgevoerd in voordat u dit afdankt, zodat het niet meer afvalophaaldienst of de winkel waar u het het stadskantoor in uw woonplaats, uw wordt u verzocht contact op te nemen met Voor nadere informatie over de behandeling,


### Skötse

Rengöring skall utföras med ugnen bortkopplad från vägguttag. Använd en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel t ex diskmedel för att göra rent ugnens inre ytor, luckans in- och utsida samt lucköppningen.

Ş


slutet av tillagningen, torka med en torr trasa. Använd inte starka kemikalier eller starka rengöringsmedel för att göra rent någon del av ugnen. Tillåt inte matrester och fett etc att samlas runt sett kort efter det att tillagningen är klar. Om fukten finns kvar vid ugnsluckan. ugnsglaset samt på de inre ytorna. Det här försvinner normalt Tillagar du mat med mycket hög fuktighet, kan fukt bildas på

utbildats av tillverkaren. användas innan den har reparerats av en servicetekniker, som att de ej blivit skadade. Skadas dessa delar, bör apparaten inte **Observera:** Ytorna runt luckan bör regelbundet kontrolleras så



mot taket. Tryck grillelementet

lätt rengöring av taket, gör så här:



'n grillelementet. sidan och fäll ner Skjut den vita kroken åt

### Service

kroken innan ugnen startas.

Viktigt

Grillelementet måste vara i uppfällt läge och fäst mot taket med

Fungerar inte ugnen, kontrollera följande detaljer innan du påkallar service:

- Ar kontakten ordentligt insatt i v\u00e4gguttaget?
- 'n Är ugnsluckan ordentligt stängd?
- Har du ställt in tid med tidsknapparna?
- Lyser inga lampor i ugnen, kontrollera säkringen (proppen) för det aktuella vägguttaget.
- Vänta i minst tio minuter och försök sedan använda ugnen

Detta är för att undvika onödiga servicebesök, för vilka kunden på baksidan av ugnen) serienummer och typnummer på ugnen (som står på typskylten debiteras. När du ringer en servicereparatör, var vänlig uppge

reparationer eller service. servicetekniker som utbildats av tillverkaren att utföra av fabrikanten. Det är farligt för vem som helst annat än en Varning
Service får bara utföras av en servicetekniker som utbildats

Observera:
Vid fel på nätsladden skall denna ersättas med originalsladd som tillhandahålles av service.
Nätsladden får endast bytas av en servicetekniker.

# Grill/turbogill kombinerad med mikrovågor

Denna kombination är lämplig för tillagning av kyckling och av kycklinghalvor, revbensspjäll, tjockare köttskivor, hel fisk och gratänger. Tillagningstiden blir nära hälften av vad den skulle bli utan mikrovågor.

rekommenderas mittfalsen. Maten placeras alltid i någon av falsarna, ofta i övre falsen så att

5 minuter. **Förvärmning** För att snabbt få färg på maten kan grillen/turbogrillen förvärmas

förvärmningen

maten snabbt får färg. Kommer maten alltför nära grillelementet,

OBS! Mikrovågorna måste då vara avstängda under

### Lämpliga kärl


Kärlen som används skall vara ugnssäkra och samtidigt släppa igenom mikrovágor.

användas, tillsammans eller var för sig.

Av de medföljande tillbehören kan glaspannan och grillgallret

# Så här använder du grill/turbogrill tillsammans med mikrovågor:

- 1. Öppna luckan, ställ in kärlet med mat och stäng luckan.
- 2. Vrid funktionsväljaren till läge GRILL Kontrollampan f
   ör den valda eller TURBOGRILL funktionen, GRILL eller
- TURBOGRILL tänds.
- Ugnsbelysningen tänds
- Ställ in tiden med tidsknapparna. Siffrorna blinkar.



 Ställ in önskad mikrovågseffekt med effektväljaren för mikrovågor. A 2 23 4 5 8 8 10 

œ

lyser.

Ugnsbelysningen slocknar.

Fläkten stannar. (om klockan är ställd).

Ställ in ugnstemperaturen 250° med temperaturväljaren. Kontrollampan för temperatur Denna kommer att slockna när

ĊΩ

9.

den inställda temperaturen

 $\bigcirc$ STOP JET START 0

Tryck på startknappen.

Nedräkningen av tiden visas i

teckenfönstret


Mikrovågorna kopplas på.


AR C ARCEO C

동 등 등 등

- När tiden gått ut: Signal ljuder
- Mikrovågorna stängs av och kontrollampan för mikrovågar slocknar.
- Effektmarkeringarna för mikrovågor slocknar.
- Kontrollampan för GRILL eller TURBOGRILL fortsätter att lysa och grillen är fortfarande igång.
- Fläkten fortsätter att gå. Ugnsbelysningen förblir tänd.
- Teckenfönstret visar 00:00.
- varje minut. Om du inte gör någonting kommer ljudsignalen att upprepas







Technische gegevens

Zie het met uw apparaat meegeleverde garantieboekje.

Garantie

Netspanning Gewicht Tijdstelling Vermogens niveau ? Vermogens niveau 6 IEC 705, 1000 gr water) Nuttig vermogen (volgens Netzekering Ovenruimte **Apparaat** Afmetingen Heteluchtcirculatie Vermogens niveau 4 Vermogens niveau 5 Vermogens niveau 8 Vermogens niveau 10 Aansluitwaarde Timer 900 W 900 W 650 W 500 W 400 W 250 W 16 A 1800 W, quick start infragrill 1700 W met 2 ventilatorsnel-200 W 33 kg 3500 W  $240 \times 360 \times 370 \text{ mm}$  $395 \times 550 \times 540 \text{ mm}$ hoogte x breedte x diepte heden 1 minuut interval 30 seconden interval 10 seconden interval In stappen van: Electronisch 120 minuten 220-230 V/50 Hz 15 seconden interval 5 seconden interval 3—6 minuten 30-60 seconden t/m 30 seconden 6-120 minuten 1—3 minuten

overeenstemming met IEC 705. Gegevens voor de prestaties van microgolfverhitting zijn in Europese Radio Storingsvoorschriften 87/308/EEC Dit apparaat is gefabriceerd in overeenstemming met de

Service

voordat u de volgende punten heeft gecontroleerd:de stekker zit in het stopkontakt Indien de oven niet werkt, bel dan de servicedienst niet

- de deur zit goed dicht
  de bereidingstijd staat ingesteld
  kontroleer de zekeringen en kontroleer of er spanning is
- wacht 10 minuten en probeer het nog eens.

dienst, waarvoor betaald moet worden, voorkomen. Als u de Servicedienst belt, geef dan het serie- en typenummer Deze punten kunnen onnodige bezoeken van de Servicevan het apparaat op (zie achterzijde van de oven).


## Waarschuwing

voor een ander gevaarlijk om reparaties uit voeren.

servicemonteur die opgeleid is door de fabrikant. Het is Service mag alleen uitgevoerd worden door een

19

# Beskrivning Ugnens delar



### Kontrollampa för mikrovågseffekt Effektsymbol Klockknapp Kontrollpanel TIME → <u>1</u> 2 2 2 4 5 6 8 10 **(**) Ø 0 SELECTOR 問語 -0 0 0 0 0 0 0 $\bigcirc$ $\bigcirc$ ARCE C FORCED O Effektväljare för mikrovågor Markeringar för mikrovågseffekt Sifferknappar Teckenfönster Funktionsväljare Turbogrill Grill **Funktionsväljaren** ■ SELECTOR Kontrollampo Funktionsväljare GRIEL GRIEBO D FORCED DY

# Varmluft i kombination med mikrovå igor

Vid tillagning av t ex stekar, fågel och stora fiskar blir tillagningstiden nära hälften av vad den skulle blir utan mikrovagor.

## Placering i ugnen

För att luften skall ha möjlighet att cirkulera, skall maten alltid placeras i mittfalsen eller nedre falsen. Ju större höjd på maten desto längre ner i ugnen.

Förvärmning
Tillagningstider kortare än 20 minuter ger oftast bäst resultat om ugnen förvärms.
OBS! Mikrovågorna måste då vara avstängda.

kortare. stämmer med den temperatur som anges i recept för vanlig ugn med över- och undervärme. Temperaturen skall alltså vara högre än med enbart varmluft, eftersom tillagningstiden blir emperaturen för varmluft i kombination med mikrovågor

ïllagningstemperatur

### ämpliga kärl

genom mikrovågor. Kärlen som används skall vara ugnssäkra och samtidigt släppa

Av de medföljande tillbehören kan glaspannan och grillgallret användas, tillsammans eller var för sig.

# Så här använder du varmluft tillsammans med mikrovågor:

7. När den inställda tiden gått:

Signal Ijuder

Mikrovågorna stängs av och

kontrollampan för mikrovågar

slocknar.

Kontrollampan för varmluft fortsätter att lysa och

Effektmarkeringarna för mikrovågor slocknar.

Ugnsbelysningen förblir tänd.

Fläkten fortsätter att gå.

varmluften är fortfarande igång.

Teckenfönstret visar 00:00.

- 1. Öppna luckan, ställ in kärlet med mat och stäng luckan.
- Vrid funktionsväljaren till ett av de två lägena för varmluft, FORCED AIR I eller FORCED AIR II.

GRILL GRIECTO

**製品** ロ

AR C

FORCED

- Kontrollampan för den valda varmluftfunktionen tänds.
- Ugnsbelysningen tändsFläkten startar.
- Ställ in tiden med tidsknapparna.
- Siffrorna blinkar.

00:0H

0





- Effektmarkeringarna tänds och visar inställt effektläge.

FORCED . 0


Varmluft, full fart

Varmluft, halvfart


- 5. Ställ in temperaturen för varmluft med temperaturväljaren
- Kontrollampan för temperatur tänds.
- den inställda temperaturen är Denna kommer att slockna när
- Tryck på startknappen.
- Nedräkningen av tiden startar.



- 10. Ställ temperaturväljaren i från-läge.




Om du nu inte gör någonting upprepas ljudsignalen varje minut.









Ugnsbelysningen slocknar.



29

20

Upptinings-symbol

STOPP-knapp

JET START

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ START

START-knapp

Kontrollampa för

റ് TEMPERATURE  $\bigcirc$ STOP

knapp

JETSTART-

Sifferfönster för temperatur

temperatur

# Så här använder du mikrovågsfunktionen:


### Varning

den, eftersom något behövs, som tar upp mikrovågorna. Om Ugnen får aldrig startas utan att det finns mat eller dryck i ugnen körs tom kan den skadas.

# Inställning av tid och effekt.

Starta aldrig ugnen när den är tom

- Oppna ugnsluckan och kontrollera att grillgaller m fl tillbehör inte finns i ugnen.
- Ställ in kärlet med mat eller dryck och stäng luckan
- ω Kontrollera att funktionsväljaren står från-läge, ingen temperatur är lyser och att temperaturratten står i från-läge dvs ingen kontrollampa



- Ställ in tillagningstiden med minskas den. ökas tiden och med den vänstra tidsknapparna. Med högra knappen
- 0 0E:1 0
- Ställ in önskat effektläge genom att trycka på effektväljaren
- Kontrollampan för mikrovågar
- Effektmarkeringarna tänds och visar inställt effektläge.
- fläkten startar
- Ugnen startar och nedräkningen av tiden börjar

övergår omedelbart till att arbeta med de nya tiderna och det nya effektläget. Tid och effekt kan ändras medan ugnen är igång. Ugnen

- Ugnsbelysningen slocknar. Fläkten stannar
- ▼ <u>A</u> 2 33 4 5 6 8 16
- STOP 0 JET
- Tryck på startknappen Ugnsbelysningen tänds och

- 7. När den inställda tiden gått ut hörs en ljudsignal och ugnen Kontrollampan för mikrovågar slocknar. stannar automatiskt.
- Effektmarkeringarna för mikrovågor slocknar.
- Ugnsbelysningen förblir tänd.
- Fläkten fortsätter att gå.
- Teckenfönstret visar 00:00.

Om du nu inte gör någonting upprepas ljudsignalen varje minut.

- Tryck på stoppknappen eller öppna luckan igen. ugnsluckan, tag ut maten och stäng
- STOP 0 JET START 0 START
- Aktuell tid visas i teckenfönstren (om klockan är ställd)
- Om du vill avbryta eller kontrollera tillagningen: Oppna ugnsluckan medan tillagningen pågår
- Mikrovågorna stängs av.
- Siffrorna i teckenfönstret blinkar.
- Ugnsbelysningen är tänd.
- Kylfläkten går.
- Kontrollampan för mikrovågor lyser.
- Effektmarkeringen för mikrovågor lyser

# Om du vill fortsätta tillagningen igen:

- Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.
- Mikrovågorna går igång. Siffrorna i teckenfönstret slutar blinka

# Om du inte vill fortsätta tillagningen:

Tag ut maten.

START

- Stäng ugnsluckan. Siffrorna i teckenfönstret blinkar.
- Ugnsbelysningen är tänd.
- Kylfläkten går.
- Kontrollampan för mikrovågor lyser.
- Effektmarkeringen för mikrovågor lyser.
- Tryck på stoppknappen.

erhålls ingen varmhållning "hold" ändras när du tryckt på JETSTART-knappen, men därefter Tiden kan ändras med tidsknapparna. Effektläget kan också

Du vill snabbvärma en portion soppa, ca 2 dl

Sätt in soppan och stäng luckan

Gör så här:

inte finns i ugnen.

Oppna ugnsluckan och kontrollera att grillgaller m fl tillbehör

Kontrollera att funktionsväljaren står i från-läge dvs ingen Ställ in kärlet med mat eller dryck och stäng luckan.

kontrollampa lyser och att temperaturratten står i från-läge,

kontrollampa lyser och att ingen temperatur är inställd

Kontrollera att funktionsväljarna står i från-läge dvs ingen

maten/drycken under 20 minuter.

JET-funktionen

Med JET-funktionen kan du värma extra snabbt och varmhålla

- 'n Tryck 3 ggr på JETSTART-knappen.
- Teckenfönstret visar 1:30
- Ugnen startar med full effekt utan att du behöver trycka på startknappen
- ω När den inställda tiden gått ut hörs en ljudsignal och till varmhållningsläge. Soppan hålls varm upp till 20 min eller tills du trycker på stoppknappen eller öppnar luckan. teckenfönstret visas "hold". Kontrollampan för mikrovågor yser. Effektmarkeringarna släcks. Ugnen har nu kopplat om

Sätt in maten i ugnen och stäng luckan.

ngen temperatur är inställd.

Tryck på JETSTÄRT-knappen. Tiden sätts automatisk på 30

sekunder och effektläget på full

0

00:30 0

0

effekt.

- 4. När du trycker på stoppknappen luckan eller öppnar och därefter stänger
- 0 0 START
- Stannar fläkten

Slocknar ugnsbelysningen

Visas aktuell tid i teckenfönstret

# Innan du tar ugnen i bruk

Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara

### Uppställning

- Kontrollera att ugnen är oskadad. Kontrollera särskilt att ugnen är oskadade luckan går att stänga ordentligt och att dess kontaktytor mot
- Placera ugnen på en stabil, plan yta, inte för nära någon annan värmekälla. Kylluften, som ugnen suger in får inte ha högre temperatur än +35°
- ugnens översida får inte täckas över. För att ugnen skall få tillräcklig ventilation skall det var minst 50 mm fritt utrymme runt ugnen. Ventilationsöppningarna på
- Ugnen fungerar endast om luckan är helt stängd
- kan den ge störningar. Om ugnen placeras nära en TV-apparat, radio eller antenn,
- och skall diskas före användning. lnuti ugnen finns tillbehören förpackade. Dessa måste tas ur

Varning
Ugnen får aldrig startas med mikrovågor utan att det finns
mat eller dryck i den, eftersom något behövs, som tar upp mikrovågsenergin. Om ugnen körs tom kan den skadas.

# Elektrisk anslutning

- Ugnen är avsedd för nätspänning 220–230 V växelström 50 Hz.
  Ugnen kan anslutas till såväl jordat som icke jordat vägguttag.
  I utrymmen där jordat vägguttag finns, skall ugnen anslutas till

detta. Vägguttaget skall vara säkrat med lägst 16 A trög säkring. Se till att ugnen ansluts till ett uttag med **separat** säkring, annars kan säkringen överbelastas och gå sönder.

# Bortbränning av skyddsfett

innan den används för matlagning. Vid bortbränningen uppstår ugnen när den levereras måste den hettas upp under 30 minuter lukt, som behöver vädras ut. För att bränna bort det skyddsfett som finns på ytorna inuti

## Varmluftfunktionen

- 1. Vrid funktionsväljaren till varmluftläge FORCED AIR II.
- Kontrollampan f
   ör varmluft t
   änds
- Ugnsbelysningen tänds
- Fläkten startar
- Ställ in 30 minuter med tidsknapparna Siffrorna blinkar.
- Ställ in ugnstemperaturen 250° med temperaturväljaren.
- är uppnådd Kontrollampan för temperatur tänds. Denna kommer att slockna när den inställda temperaturen
- Tryck på startknappen.
- Nedräkningen av tiden visas i teckenfönstret
- När tiden gått ut:
- Signal ljuder.
- Kontrollampan för varmluft fortsätter att lysa och varmluften är fortfarande igång.
- Fläkten fortsätter att gå.
- Ugnsbelysningen förblir tänd.

Om du inte gör någonting kommer ljudsignalen att upprepas varje minut

- ტ Ställ funktionsväljaren i från-läge.
- Ingen av de 4 kontrollamporna lyser
- Teckenfönstret visas aktuell tid (om klockan är ställd) Fläkten stannar.
- Ugnsbelysningen släcks.
- 7 Ställ temperaturväljaren i från-läge

### Grillen

- Vrid funktionsväljaren till läge GRILL.
- Kontrollampan för GRILL tänds.
- Ugnsbelysningen tands
- Fläkten startar
- Ställ in 30 minuter med tidsknapparna. Siffrorna blinkar.
- Ställ in ugnstemperaturen 250° med temperaturväljaren.
- Kontrollampan för temperatur tänds.

uppnådd. Denna kommer att slockna när den inställda temperaturen är

- Tryck på startknappen
- Nedräkningen av tiden visas i teckenfönstret
- När tiden gått ut:
- Kontrollampan för GRILL fortsätter att lysa och grillen är
  - Signal ljuder
- fortfarande igång.
- Fläkten fortsätter att gå.
- Ugnsbelysningen förblir tänd

varje minut Om du inte gör någonting kommer ljudsignalen att upprepas

- Ställ funktionsväljaren i från-läge
- Ingen av de 4 kontrollamporna lyser
- Teckenfönstret visas aktuell tid (om klockan är ställd)
- Ställ temperaturväljaren i från-läge.
- Fläkten stannar.

- Ugnsbelysningen släcks

precis som beskrivet i avsnittet "Inställning av tid och effekt". Du kan kontrollera, fortsätta eller avbryta tillagningen med JET

28

erhålls effektläget 5.

STOP

JET START

0

0 START Vid tider 1 timme och längre tid upprepade tryck på JET-knappen. sekunder upp till 2 timmar med Tiden kan ökas i steg om 30

# Viktigt att veta vid användning av mikrovågor

- Se till att burkar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då Vid upphettning av vatten och drycker kan det hända att koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt ha en sked i kärlet. Metallsked kan användas i vätska. kokar över när kärlet vidrörs. För att motverka detta kan man temperaturen går över 100 grader utan att vätskan börjar
- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas. övertryck annars kan uppstå.
- små matmängder värms. Kontrollera att materielet i kärl som används är lämpligt. plaster och vissa typer av keramik kan spricka speciellt om Vissa plaster kan bli "sladdriga" och förlora formen. Andra
- Kärl kan testas genom att man ställer det tomt mitt i ugnen, ha blivit mer än handvarmt. på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe placerar en kaffekopp med vatten bredvid och sedan värmer
- om maten värms i papper, plast eller andra brännbara Lämna inte ugnen utan tillsyn när den är igång, särskilt inte

- stäng av ugnen helt, så kvävs eventuellt uppkommen eld. förkolna och rök utvecklas. Behåll då luckan stängd och Vid mycket för lång värmningstid kan vissa livsmedel
- Låt inte ugnen gå utan mat, eftersom något behövs som tar Hela ägg, med eller utan skal, kan inte kokas eller upp mikrovågsenergin.
- splittras. återuppvärmas, eftersom de lätt överhettas inuti och
- blockchoklad och bakverk med söta fyllningar, måste värmas försiktigt. De kan annars förstöras eller skada kärlet. Vissa livsmedel med låg vattenhalt, exempelvis matolja,
- Utprovade kärl och förpackningar är försedda med reflekteras och kan inte komma åt maten genom metallen. är utformade speciellt för mikrovågsvärmning. Mikrovågorna Använd inte kärl och förpackningar av metall om dessa inte
- metalldekor, eftersom dessa kan skadas Använd inte tallrikar eller kärl av färgat glas eller med informationstext och användningsråd.

# Ugnens olika funktioner

Ugnen ger följande möjligheter:

### Mikrovågor

Mikrovågsfunktionen kan användas separat eller tillsammans med någon av varmlufts- eller grillfunktionerna. Värmning

- Upptining
- Varmhållning "hold"

Varmluft

bakre vägg. Den cirkulerande luften ger jämn värme i hela En fläkt blåser varmluft från ett värmeelement bakom ugnens ugnen.

taket inuti ugnen sitter ett grillelement

### Turbogrill

varmluftens fläkt. Turbogrill är en kombination av ugnens grillelement och

### Kombinationer

Följande kombinationer är möjliga:

- Varmluft och mikrovågor.
- Grill och mikrovågor.
- Turbogrill och mikrovågor.


## Om maten är överkokt

Är maten överkokt, uttorkad eller bränd tänk efter om:

- Effektläget var för högt
- utgångstemperatur, mängden mat, hur kompakt den är m m. Den inställda tiden var för lång med tanke på matens

## Placering av maten


- Bäst resultat får du om maten fördelas jämnt över hela värmen hinner fördela sig jämnt i hela maträtten. tallriken. Låt maten stå en stund innan den serveras så att
- En matportion bör placeras på tallriken så att de tjockaste, minst kompakta i mitten. mest kompakta delarna ligger ytterst och de tunnaste eller
- Potatisar som skall återuppvärmas bör inte vara större än skall delas och placeras med snittytan nedåt. 60-75 g, vilket motsvarar drygt äggstorlek. Större potatisal
- Om du värmer flera stycken av samma sort, t ex småbullar bör du placera dem i ringform på fatet.



핓

Bästa resultatet vid t ex bakning av potatis får man om man placerar potatisarna i en ring

- Lägg tunna skivor av t ex kött på varandra eller i takpanneplaceras tätt intill varandra. uppläggning. Tjockare skivor av t ex köttfärslimpa och korv
- När du värmer eller tillagar hel fisk, skär några snitt i skinnet små stycken av aluminiumfolie. den tunna stjärten blir överkokta kan du täcka över dem med för att förhindra att det spricker. För att undvika att huvud och
- När du värmer sås, drycker, soppa m m, fyll inte kärlet mer än till 2/3 så undviker du att innehållet kokar över.
- Utskjutande delar eller kanter som lätt kan torka skall potatismos med hjälp av en sked så att moset får en rundad undvikas vid uppläggning av maten. Lagg t ex upp



kycklingdelar, vingar och ben, i mitten på fatet eller formen. delar att bli färdiga före tjockare delar. Placera därför tunnare Då oregelbundet formade livsmedel tillagas kommer tunnare

### Effektlägena

á Möjligheten att använda olika effektlägen ger en ökad flexibilitet tillagningen, precis som vid vanlig tillagning.

JETSTART Snabbvärmning, används för snabb uppvärmning av Läge 10 mat med hög vattenhalt såsom soppa eller drycker

Läge 8 mat med hög vattenhalt såsom soppa eller drycker t ex te. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett Används vid tillagning och värmning av grönsaker, fisk, kött m m där i recepten rekommenderas högt lägre effektläge väljas.

Läge 4-6 sjudning av vissa maträtter samt uppvärmning av effektläge. rätter, som inte går att röra om, t ex gratänger, Används vid försiktigare tillagning och värmning av bakverk.

Läge 2 Används för t ex mjukgöring av smör, ost och glass. Även användbart för upptining. Används för upptining, speciellt av råa ingredienser. Även läge 2 kan användas. Lågeffekt-läge.

Upptiningsläge.

Vid tillagning, värmning eller upptining med enbart mikrovågor placeras skålen, fatet, tallriken etc med mat, alltid direkt på botten i ugnen. acering i ugnen

- Viktigt

  Du kan inte använda mikrovågor när du skall:

  koka eller värma hela ägg med eller utan sk

  fritera eftersom oljans temperatur inte kan

  värma vätskor eller maträtter i hermetiskt till koka eller värma hela ägg med eller utan skal fritera – eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras värma vätskor eller maträtter i hermetiskt tillslutna kärl eller
- värma drycker med hög alkoholhalt förpackningar.

## Mikrovăgor

effektivast medan t ex porslin inte blir varmt Mikrovågor är en typ av elektromagnetisk energi. Vanligt dagsljus och radiovågor är två andra. Den enda skillnaden Mikrovågor vad är det och hur verkar de? påverkas. Vatten, som är en viktig beståndsdel i mat, värms Mikrovågsenergin värmer vissa ämnen medan andra inte alls mellan dessa tre typer av energi är våglängden.

> inte av mikrovågorna. papper, glas, porslin, plast och luft. Dessa material värms alltså Alldeles som vanligt dagsljus passerar genom glas, klar plast och luft har mikrovågor förmågan att gå igenom material som

som ljus reflekteras av en spegel Mikrovågorna reflekteras, återkastas, av metall på samma sätt

också mycket bra att använda. Kristall kan spricka och bör därför inte användas. Aven färgat glas kan skadas. Kärl av porslin och keramik är bra. De flesta kärl av glas är

tål den uppvärmda matens temperatur. Plast och papper kan också användas under förutsättning att det

anvanda med mikrovagor. sid 2, står beskrivet hur du kan prova om ett kärl är lämpligt att Under rubriken "Viktigt att veta vid användning av mikrovågor", om ugnen körs med små matmängder, att kärlen tar skada. t ex melamin. De kan värmas så kraftigt av mikrovågor, speciellt För tillagning bör man endast använda plast som tål minst 120°, ex polypropen och esterplast. Vissa plastmaterial är olämpliga

vid användning av mikrovågor", sid 2. Använd inte kärl och förpackningar av metall, se "Viktigt att veta

över t ex de tunnaste delar av en kycklings vingar och lår, så att de inte blir överkokta. bitar av aluminiumfolie kan användas, men bara för att täcka Använd heller aldrig tallrikar eller kärl med dekorationer som kan innehålla metall, t ex guldkant, då även dessa kan skadas. Små

# Aluminiumformar vid tillagning med mikrovågor

värmningsjämnheten blir sämre i dessa än i formar av plast och Om nedanstående regler följs kan engångsformar av aluminium användas, men värmning och tining tar i regel längre tid och

- Endast hela, oskadade aluminiumformar får användas.
- Aluminiumformar högre än ca 5 cm bör undvikas.
- Tag alltid av locket, annars kan ugnen skadas.
- Aluminiumformen måste vara fylld till minst halva höjden.
- ugnsväggarna och även mellan två aluminiumformar för att Det måste vara minst 1 cm mellan aluminiumformen och undvika gnistbildning.
- Full effekt får användas under högst 5 minuter. Längre tid minskar ugnens livslängd.
- Flitig användning av aluminiumformar minskar ugnens
- pappformar. Tiderna kan variera mycket, prova! tiden jämfört med värmning i plast-, glas-, porslin- och Värmning i aluminiumformar kräver i allmänhet upp till dubbla

### Gör så här:

- Ställ aluminiumformen i en glaspanna. Häll vatten i aluminiumformens botten, dock inte mer än att det når upp till högst halva av aluminiumformens höjd. På detta sätt värms glaspannan så mycket att vattnet täcker hela aluminiumformens botten jämnt.
- 'n Låt maten stå 2–3 minuter efter värmningen så att värmen sprider sig jämnt.

# Råd för tillagning, värmning och upptining med mikrovågor

## Val av effektlägen

tillagningen, precis som vid vanlig tillagning. När du kokar på spisplattan använder du stark värme – högsta effektläge – för att snabbt få maten till kokning. Ett lägre effektläge använder du sedan för färdigkokning. På samma sätt ställer du in de olika effektlägena när du använder mikrovågor. Möjligheten att använda olika effektlägen ger fler möjligheter vid

### Mängden mat

cirka 7 minuter för att baka 2 potatisar tid. Om en potatis bakas på 4 minuter kan det således behövas det. Tumregeln är att dubbel mängd mat behöver nästan dubbel Ju mer mat du lagar till, tinar eller värmer desto längre tid tar

# Matens utgångstemperatur

Ju kallare maten är när den sätts in i ugnen, desto längre tid tar det. Mat som värms från rumstemperatur blir alltså fortare färdig än mat som tas direkt ur kylskåpet

## Matens sammansättning

att värma eller tina än en lätt och porös sockerkaka. varmare än vatten vid tillagningen. Ju kompaktare maten är desto längre tid tar tillagningen. "Tät mat" som kött tar längre tid mat som innehåller mycket vatten. Fett och socker blir också Mat som innehåller mycket fett och socker blir fortare varm än

26

## Att täcka över maten

- Att täcka över maten under tillagningen hjälper till att:
- Minska nedstänkningen av ugnen
- Hålla kvar fuktigheten Förkorta tillagningstiden

mikrovågorna. Se under rubriken "Vilka karl kan användas vid tillagning med mikrovågor" Som lock kan användas alla material som släpper igenom

## Stick hål och rör om

- undvika att dessa livsmedel sprängs bör du sticka hål i skalet eller tomater bildas ett ångtryck vid värmningen. För att I födoämnen som har ett skal eller en hinna, t ex korv, potatis med en gaffel, tandpetare eller provsticka
- När du har värmt barnmat, rör alltid om väl för att vara säker inte är för varm. på att värmen är jämnt fördelad. Förvissa dig om att maten

Höger knapp (+) räknar upp och Ställ rätt timtid med sifferknapparna.

vänster knapp (-) räknar ner tiden.

0 0

# Om maten inte är färdiglagad

Kontrollera att:

- Du på nytt har tryckt på startknappen efter att ha öppnat ugnsluckan och kontrollerat maten.
- Du har ställt in rätt effektläge.
- Den inställda tiden är tillräcklig. Tiderna i kokboken är cirkatider och beror på matens utgångstemperatur, mängden mat, hur kompakt den är mm.
- Tillagningskärlet är lämpligt att använda med mikrovågor.

# Oversikt över lämpliga kärl att anväi าdas i ugnen

d v s de måste släppa igenom mikrovågorna och tåla värmen vara värmetåliga och dels släppa igenom mikrovågor. När du använder någon av kombinationerna måste kärlen dels från den varma maten. Se vidare under avsnittet "Mikrovågor" När du använder mikrovågor måste kärlen vara mikrovågssäkra, värmetåliga, ugnssäkra. Se vidare respektive avsnitt. När du använder varmluft eller grill/turbogrill, måste kärlen vara

		-	
Nej	Nej	Nej	Trä
Nej.	Ja	Nej	Papper ·
			pannor, grytor
Nej.	Nej.	Ja	Metallkärl, kastruller,
Nej.	Nej:	Ja	Metallformar
			aluminiumformar
Ja	Ja (3)	Ja	Aluminiumfolie och
Ja (2)	Ja (2)	Ja (2)	Plast, värmetålig
Nej	Ja (2)	Nej:	Plast
Ja	Ja	Ja	Porslin, ugnssäkert
Ja	Ja	Ja	Lergods
			keramik, ugnssäkert
Ja (1)	Ja (1)	Ja	Glaskeramik och
Ja	Ja	Ja	Glas, ugnssäkert
Nej.	Ja (1)	Nej.	Glas, standard
	Turbogrill		
tioner	vågor	Grill	
Kombina-	Mikro-	Varmluft	Material

- dylikt. Utan metalldelar eller metalldekor t ex förgyllda kanter och
- Vissa plaster är värmetåliga bara upp till vissa temperaturer. Kontrollera noggrant.
- avsnittet "Mikrovågor" Aluminiumformar kan användas under vissa betingelser, se

# Klockfunktionen

in en tillagningstid Du måste i så fall ställa klockan enligt instruktionen nedan. I annat fall kommer teckenfönstret att förbli mörkt tills du ställer kan om du så önskar användas som 24-timmars digitalklocka. är teckenfönstret mörkt, dvs inga siffror visas. Teckenfönstret När stickproppen sätts i vägguttaget, eller efter ett strömavbrott,

## Så här ställer du klockan

När stickproppen satts i vägguttaget, eller efter ett strömavbrott, visas endast ":" i teckenfönstret. Om du vill ställa klockan gör så

Tryck på klockknappen. siffrorna blinkar. Timsiffrorna, de två vänstra



				ĺО
Ställ in minuterna med	siffrorna.	minutsiffrorna, de två högra	klockknappen. Nu blinkar	När rätt timtid ställts in, tryck på

0  $\mathbb{O}[\tilde{\mathcal{L}}]$ 

sifferknapparna.



klockknappen, varvid klockan börjar gå. Om du vill stänga av Efter rätt inställda minuter tryck på klockfunktionen, tryck på



stoppknappen. klockknappen och därefter på









# Viktigt om grill, turbogrill eller varmluft

att värma även efter att ljudsignalen har hörts. När grill, turbogrill eller varmluft används fungerar idsinställningen endast som tidur (äggklocka). **Ugnen fortsätter** 

med mikrovågor. Ställ in maten i ugnen, ställ in tid och effekt för varmluft för att hålla ugnen varm kan du lätt kombinera detta Om du använder någon av funktionerna grill, turbogrill eller att ställa in tiden och trycka på startknappen. Det är möjligt att använda grill, turbogrill eller varmluft även utan mikrovågor och starta mikrovågorna med ett tryck på När GRILL används är det möjligt att grilla med luckan öppen.

OBS! Grill-, turbogrill- eller varmluftfunktionen stängs inte av när Åven JETSTART-funktionen kan användas på detta sätt.

startknappen

### Användning

småkakor på båda plåtarna samtidigt värme i hela ugnen så att det blir möjligt att grädda t ex Varmluft från ett element bakom ugnens bakre vägg blåses in i ugnsutrymmet av en fläkt. Den cirkulerande luften ger jämn

eller halv fart. Varmluftfunktionen kan antingen köras med fläkten på full fart

och mjuka kakor i formar. Full fart, som används huvudsakligen till bakning av stora bröd Varmluftsfläkten har två inställningsmöjligheter.

gräddning av små bullar och kakor. Halv fart, som används huvudsakligen vid tillagning av kött samt

placeras i någon av falsarna vid tillagning med varmluft. Vid gräddning av t ex småkakor eller bullar kan två plåtar Placering i ugnen
För att luften skall ha möjlighet att cirkulera skall maten alltid gräddas samtidigt och bör då placeras i övre resp. nedre falsen.

### Förvärmning

ugnen förvärms Tillagningstider kortare än 20 minuter ger bäst resultat om

### Lämpliga kärl

ugnssakra. Vid tillagning med varmluft skall kärlen som används vara

Bakplåtar

kan användas.

placerad i en fals som hylla att ställa formar och fat på.

# Så här använder du varmluftfunktionen:

Oppna luckan, ställ in kärlet med mat och stäng luckan.


 Vrid funktionsväljaren till varmluftläge FORCED AIR I eller FORCED AIR II.

SER D

<u>¥8</u>66 0 FORCED AIR II

- Kontrollampan via den valda funktionen tänds.
- Fläkten startar Ugnsbelysningen tänds.
- $\dot{\wp}$ tidsknapparna. Med den högra knappen ökas tiden, med den Ställ in tillagningstiden med
- vänstra minskas den. Siffrorna blinkar.
- ω Ställ in ugnstemperaturen med temperaturväljaren.
- tänds. Denna kommer att slockna när den inställda temperaturen är Kontrollampan för temperatur
- റ് 0 STOP 0 JET START START

24



Tryck på startknappen.

Nedräkningen av tiden visas i

teckenfönstret.

- - 7. Ställ temperaturväljaren i från-läge



## Tillagningstemperatur

temperatur. Om t ex temperaturen för vanlig ugn anges till 200°, Tillagning med varmluft sker vid något lägre ugnstemperaturer än i vanlig ugn med över- och undervärme. Välj ett steg lägre bör du välja 175°

Samtliga tillbehör som leveras med ugnen dvs:

Glaspanna

Grillgaller

Ingenting bör ställas på ugnsbottnen. Använd grillgallret

Signal ljuder.

ù

När tiden gått ut:

- Kontrollampan för varmluft fortsätter att lysa och
- Fläkten fortsätter att gå. varmluften är fortfarande igång.
- Ugnsbelysningen förblir tänd.

Tryck på START-knappen.

Nedräkningen av tiden visas i

0 STOP

JET START 0

START

250

teckenfönstret

Om du inte gör någonting kommer ljudsignalen att upprepas varje minut.

För att stänga av ugnen:Ställ funktionsväljaren i från-läge.Ingen av de 4 kontrollamporna SELECT 

> ARCE D

- lyser. Teckenfönstret visas aktuell tid (om klockan är ställd)
- Fläkten stannar.
- Ugnsbelysningen slocknar



## Grill/turbogrill

Grillelementet som sitter i taket i ugnen ger maten en fin, brynt korvar, biffar, kotletter och göra varma smörgåsar. yta. Använd grillfunktionen för att tillaga hamburgare, grilla

maten då alltför nära elementet, rekommenderas mittfalsen. Placering i ugnen allmänhet placeras det som skall grillas i övre falsen. Kommen

eller placera maten på en lägre fals.

bli alltför mörk innan den är genomgrillad, sänk temperaturen Grillningstemperatur Grillning sker vid hög temperatur, 225°-250°. Ser maten ut att

Lämpliga kärl Alla kärl som används måste vara värmetåliga, ugnssäkra. Grillgallret tillsammans med glaspannan är utmärkt att använda Grillgallret kan placeras i en fals som hylla att ställa formar och vid grillning.

# Så här använder du grillen/turbogrillen:

Förvärm grillen cirka 5 minuter innan du ska grilla

fat pă.

Förvärmning

Öppna luckan, ställ in kärlet med mat och stäng luckan.

 Vrid funktionsväljaren till läge GRILL eller TURBOGRILL

GRILL

麗

ARCE O

När tiden gått ut:

Signal ljuder

- Kontrollampan f
  ör den valda funktionen tänds.
- Ugnsbelysningen tänds.
- Kylfläkten startar. Om du valt TURBOGRILL
- startar även fläkten för varmluft.

arje minut

ör att stänga av ugnen:

)m du inte gör någonting kommer ljudsignalen att upprepas


Ugnsbelysningen förblir tänd

lysa och grillen är fortfarande igång. Fläkten fortsätter att gå.

Kontrollampan för GRILL eller TURBOGRILL fortsätter att

Ställ in tiden med tidsknapparna. Siffrorna blinkar.

'n



0

40:00

lyser.






ω

Ställ in ugnstemperaturen med

temperaturväljaren.


tänds. Denna kommer att slockna när den inställda temperaturen är Kontrollampan för temperatur






- Ugnsbelysningen slocknar.
- Fläkten stannar. (om klockan är ställd).





ARCE D 



- Ställ temperaturväljaren i från-läge.

